# ОРС-СЕРВЕР ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ ASCON XN и MLM

Версия 2.0

Инструкция по эксплуатации

## СОДЕРЖАНИЕ

	orp.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
3. ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА	5
4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ПР	АВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 8
5. ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА	10
6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТ	Ъ 11
6.1 Функции ОРС-сервера	11
6.2 Работа ОРС-сервера 6.2.1 Режимы работы	<b>11</b>
6.3 Пользовательский интерфейс 6.3.1 Описание элементов панели инструментов	<b>11</b> 3 13
6.4 Описание процесса конфигурации ОРС-сер 6.4.1 Добавление устройства в конфигурацию_ 6.4.2 Удаление устройства 6.4.3 Изменение параметров элемента 6.4.4 Просмотр параметров элемента 6.4.5 Настройка ведения статистики 6.4.6 Сохранение конфигурации 6.4.7 Закрытие окна конфигурации	вера 13 14 15 15 16 16 17 17
6.5 Описание работы ОРС-сервера. 6.5.1 Основной алгоритм работы ОРС-сервера	<b>17</b> 17
6.6 Формирование статистики работы	18
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Параметры прибора, предост	авляемые ОРС–сервером 20

Стр.

ОРС-сервер терморегуляторов Ascon XN и Ascon MLM. Инструкция по эксплуатации /1-е изд.

© 1992-2006. НПФ «КРУГ». Все права защищены.

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотографирование, магнитную запись или иные средства копирования или сохранения информации, без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Все упомянутые в данном издании товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат своим законным владельцам.

## НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «КРУГ»

440028, г. Пенза, ул. Титова 1 «Г»

Телефоны: (841-2) 49-97-75; 55-64-97; 49-94-14; 48-34-80; 55-64-95

Факс: (841-2) 55-64-96

E-mail: <u>krug@krug2000.ru</u>

http:// www.krug2000.ru

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Целью данной инструкции является обучение пользователя работе с ОРСсервером терморегуляторов Ascon XN и MLM версии 2.0 (далее ОРС-сервер).

ОРС-сервер представляет собой исполняемый модуль (**opcascon.exe**), реализованный по технологии СОМ. ОРС-сервер поддерживает спецификацию ОРС DA версии 2.0.

## 2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для работы с OPC-сервером компьютер должен соответствовать перечисленным ниже требованиям.

- Процессор 5х86-133.
- Объем оперативной памяти 32 Мбайт.
- Объем свободного пространства на жестком диске 3 Мбайт.
- Наличие последовательных интерфейсов (RS232, RS485).
- Операционная система: Windows NT4.0/2000/XP.

### 3. ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА

Для установки OPC-сервера запустите *setup.exe*. Перед Вами появится окно, изображенное на рисунке 3.1.

🚰 Установка — 'OPC-сервер ASCON XN и MLM Версии 2.0'		
	Вас приветствует Мастер установки 'ОРС-сервер ASCON XN и MLM Версии 2.0'	
	Программа установит ОРС-сервер ASCON XN и MLM на Ваш компьютер.	
	Рекомендуется закрыть все прочие приложения перед тем, как продолжить.	
	Нажмите «Далее», чтобы продолжить, или «Отмена», чтобы выйти из программы установки.	
	Далее > Отмена	

Рисунок 3.1 - Окно инсталлятора

Нажмите кнопку "**Далее>**". Перед Вами появится окно принятия лицензионного соглашения, изображенное на рисунке 3.2.

🚰 Установка — 'OPC-сервер ASCON XN и MLM Версии 2.0'	
<b>Лицензионное Соглашение</b> Пожалуйста, прочтите следующую важную информацию перед тем, как продолжить.	
Пожалуйста, прочтите следующее Лицензионное Соглашение. Вы должны принять условия этого соглашения перед тем, как продолжить.	
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ	-
ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!	
Настоящий документ является соглашением между Вами (физическим или юридическим лицом), далее "Пользователем" и Обществом с Ограниченной Ответственностью Научно-Производственной Фирмой "КРУГ", далее "ФИРМА". ВНИМАНИЕ! ВСКРЫВ КОНВЕРТ С ЭЛЕКТРОННЫМ НОСИТЕЛЕМ ПРОГРАММНОГО	T
<ul> <li>Я принимаю условия соглашения</li> <li>Я не принимаю условия соглашения</li> </ul>	
< <u>Н</u> азад Далее> (	Этмена

Рисунок 3.2 - Окно принятия лицензионного соглашения

Для того чтобы продолжить установку, необходимо принять лицензионное соглашение, для чего необходимо переключить флажок в положение "Я принимаю условия лицензионного соглашения". Для выхода из программы установки нажмите "*Отмена*". Для продолжения установки нажмите на кнопку "*Далее>*". На экране появится окно, изображенное на рисунке 3.3.

📅 Установка — 'OPC-сервер ASCON XN и MLM Версии 2.0'	_ 🗆 X
<b>Выбор папки установки</b> В какую папку Вы хотите установить 'OPC-сервер ASCON XN и MLM Версии 2.0'?	
Программа установит 'OPC-сервер ASCON XN и MLM Версии 2.0' в следующую папку.	
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если Вы хотите выбрать другую папку нажмите «Обзор».	
D:\Program Files\OPC-сервер ASCON XN и MLM Версия 2_06зор	
Требуется как минимум 1,9 Мб свободного дискового пространства.	
< <u>Н</u> азад Далее> От	гмена

Рисунок 3.3 – Окно выбора пути установки

После выбора пути инсталляции нажмите кнопку "*Далее*>". Перед Вами появится окно подтверждения параметров установки, изображенное на рисунке 3.4.

🐻 Установка — 'OPC-сервер ASCON XN и MLM Версии 2.0'	_ 🗆 🗙
Всё готово к установке Программа установки готова начать установку 'OPC-сервер ASCON XN и MLM Версии 2.0' на Ваш компьютер.	
Нажмите «Установить», чтобы продолжить, или «Назад», если Вы хотите просмотреть или изменить опции установки.	
Папка установки: D:\Program Files\OPC-сервер ASCON XN и MLM Версия 2_0	×
Папка в меню «Пуск»: OPC-сервер ASCON XN и MLM Версия 2.0	
	_
	<u>}</u>
< <u>Н</u> азад <u>Установить</u>	Отмена

Рисунок 3.4 – Окно подтверждения параметров установки

Если какие-то параметры установки Вас не устраивают, нажмите "*Назад*", чтобы вернуться к одному из предыдущих шагов, и внесите желаемые изменения. Если Вы согласны со всеми введенными данными, нажмите кнопку "*Установить*". После чего начнется копирование файлов ОРС-сервера. Процесс копирования отображается на окне, представленном на рисунке 3.5. По завершению процесса копирования – на экране появится окно, представленное на рисунке 3.6.



Рисунок 3.5 Копирование файлов



Рисунок 3.6 - Установка завершена

## 4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

При запуске незарегистрированной версии, пользователю предлагается зарегистрировать права на использование ОРС-сервера. Регистрация производится с помощью диалогового окна, показанного на рисунке 4.1. Кроме того, ОРС-сервер предусматривает возможность вызова диалогового окна регистрации прав пользователя выбором пункта меню "*Помощь/Регистрация*" при запуске в режиме конфигурации.

мя пользователя :	
	000 НПФ "КРУГ"
	440028, Россия,
азвание организации:	г. Пенза, ул. Титова, 1"Г"
	Телефон: (8412) 55-64-95
	(8412) 55-64-97
аш код :	Факс: (8412) 55-64-96
D31488E-0CB9	e-mail : support@krug2000.ru
	Наш сайт : www.krug2000.ru
аш ключ:	
гобы получить ключ, свяжитесь с нами и сооб	щите имя пользователя, название организации и

Рисунок 4.1 - Диалоговое окно регистрации прав пользователя

Для регистрации программного продукта необходимо связаться с ООО НПФ "КРУГ" по телефону, факсу или электронной почте (вся необходимая информация отображена в диалоговом окне) и передать данные о регистрации, а именно:

- "Имя пользователя";
- "Название организации";
- "Ваш код". Значение поля выводится в диалоговом окне автоматически и формируется исходя из аппаратной конфигурации платформы запуска.

После процедуры регистрации в ООО НПФ "КРУГ", Вам будет передан ключ для разрешения использования ОРС-сервера. Его необходимо ввести в поле "Ваш ключ" диалогового окна, затем заполнить остальные поля формы и нажать на кнопку "Регистрация".

Кроме того, ОРС-сервер предусматривает режим ознакомительного использования. Для запуска ОРС-сервера в этом режиме необходимо нажать на кнопку "Демо" диалогового окна регистрации прав пользователя. В этом случае выводится окно, приведенное на рисунке 4.2. При запуске в демо режиме Вы можете использовать все функции ОРС-сервера, но с ограничением по времени использования.

Внимание!	×
•	Производится запуск ОРС-сервера в демонстрационном режиме! В этом режиме Вы можете продолжать использовать данный программный продукт в течении 29 дней! По истечении указанного периода запуск в демо режиме будет запрещен. В этом случае, для продолжения использования ОРС-сервера его необходимо будет зарегистрировать!
	OK ]

Рисунок 4.2 - Диалоговое окно входа в демо режим

## 5. ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА

Для деинсталляции ОРС-сервера откройте "*Настройка\Панель управления*" в меню "*Пуск*". Выберите "*Установка и удаление программ*" (рисунок 5.1). Найдите и выберите строку "ОРС-сервер Ascon XN и MLM", нажмите "*Заменить/Удалить*". После чего появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 5.2.

🏪 Установка і	и удаление программ		
12	Установленные программы: Упорядочить: по	имени	•
Замена или удаление	OPC-сервер АSCON XN и MLM	Размер	<u>1,87 мб</u> 📥
программ	Щелкните здесь для получения <u>сведений о</u> <u>поддержке</u> .	Последний раз использован	19.05.2006
2	Чтобы заменить программу или удалить ее, щелкните "Заменить/Удалить".	<u>З</u> аменить/У	′далить
Установка новой	🗶 ОРС-сервер MODBUS 1.0	Размер	2,10 M6
программы	(J) ОРС-сервер приборов JUMO 1.0	Размер	1,87 МБ 🖵

Рисунок 5.1 - Окно установки и удаления программ

Деинстал	лляция — 'ОРС-сервер АSCO	N XN и MLM Bepo	:ии 2.0'	1
?	Вы действительно хотите уда	алить 'ОРС-сервер	о ASCON XN и MLM Версии 2.0' и все компоненты программы?	
		Да	[	

Рисунок 5.2 - Окно подтверждения деинсталляции

Если Вы нажмёте кнопку "**Да**", то запустится процесс деинсталляции. Если вы нажмёте "**Нет**" удаления не произойдёт.

6.

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

### 6.1 Функции ОРС-сервера

ОРС-сервер обеспечивает выполнение следующих функций:

- Организация информационного обмена с приборами «Ascon XN» и «Ascon MLM» по оперативным данным прибора. Полный список параметров прибора, которые предоставляет ОРС-сервер, приведен в приложении А.
- Возможность опроса нескольких устройств на одном канале связи.
- Работа ОРС-сервера по нескольким физическим каналам связи одновременно, что позволяет в случае необходимости уменьшить общее время информационного обмена с приборами.
- Взаимодействие с ОРС-клиентами согласно спецификации ОРС Data Access версии 2.0
- Ведение статистики работы ОРС-сервера

#### 6.2 Работа ОРС-сервера

6.2.1 Режимы работы

Предусмотрено три режима работы ОРС-сервера:

- Режим регистрации разрегистрации сервера;
- Режим работы с активным окном настройки (режим конфигурации);
- Режим работы со скрытым окном настройки (основной режим).

**Режим регистрации - разрегистрации сервера** – осуществляется запуском ОРС-сервера с параметром командной строки /**RegServer** и /**UnRegServer** для регистрации и разрегистрации сервера соответственно.

**Режим запуска с активным окном настройки (режим конфигурации)** – осуществляется запуском ОРС-сервера с параметром командной строки /**Cfg**. Запуск в этом режиме производится для задания параметров работы ОРС-сервера.

Запуск ОРС-сервера в данном режиме осуществляется выбором соответствующего ОРС-серверу пункта меню «*Пуск*».

Информация о заданных настройках сохраняется в файле с именем **opcascon.cfg**, который создается в том же каталоге, где зарегистрирован OPC-сервер.

**Режим запуска со скрытым окном настройки (основной режим)** – осуществляется автоматически при первом обращении ОРС-клиента к ОРС-серверу средствами подсистемы СОМ.

#### 6.3 Пользовательский интерфейс

При запуске ОРС-сервера в режиме конфигурации, на экране отображается окно, приведенное на рисунке 6.1.



Рисунок 6.1 - Окно конфигурации ОРС-сервера

В окне содержатся следующие элементы:

- 1. Строка основного меню.
- 2. Панель инструментов, содержащая набор элементов управления, которые дублируют пункты основного меню.
- 3. Область отображения конфигурации устройств.
- 4. Область отображения параметров устройств и канала связи. В области отображаются значения параметров для выбранного элемента.
- 5. Системное меню. Предназначено для сворачивания, распахивания или закрытия окна приложения.
- 6. Устройства, подключенные к каналам связи.

#### 6.3.1 Описание элементов панели инструментов

В верхней части основного окна, под основным меню располагается панель инструментов в виде набора элементов управления. Вызов функций осуществляется щелчком левой клавишей мыши на соответствующей кнопке.

При наведении курсора мыши на элемент управления панели инструментов отображается выпадающая подсказка.



Рисунок 6.2 - Панель инструментов

Панель инструментов содержит следующие элементы:

- 1. Сохранить;
- 2. Добавление или изменение параметров канала связи;
- 3. Добавить устройство;
- 4. Удалить устройство;
- 5. Поиск устройств;
- 6. Настройка ведения статистики;
- 7. Показать статистику;
- 8. О программе.

#### 6.4 Описание процесса конфигурации ОРС-сервера

Прежде чем подключится к OPC-серверу с помощью OPC-клиента его необходимо настроить. Для этого его необходимо запустить в режиме конфигурации (См. п. 6.2.1 данного документа). На этапе конфигурации необходимо задать параметры каналов связи (номер, скорость обмена, четность), номера подключенных устройства и их тип, а так же параметры ведения статистики.

## ВНИМАНИЕ!!!

Прибор Ascon MLM имеет несколько каналов измерения. Каждый канал работает как независимое устройство с индивидуальным адресом, поэтому в OPC-сервере каждый канал представлен в виде отдельного устройства.

#### 6.4.1 Добавление устройства в конфигурацию

Существует два способа добавления устройств:

- 1. Ручное задание номера устройства.
- 2. Автоматический поиск устройств на указанном канале в заданном диапазоне адресов.

Для ручного добавления устройства необходимо открыть пункт меню "*Устройство/Добавить*" или нажать кнопку "*Добавить устройство*" панели инструментов. На экране появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.3.

д	обавление / изменен	ие устрой 🗵 🦯
	Устройство	2
	Адрес устройства	1
	Тип устройства	MLM -
	OK	Отмена

Рисунок 6.3 - Диалоговое окно добавления/изменения устройства

Диалоговое окно содержит следующие элементы управления:

- 1. Поле ввода номера (адреса) устройства.
- 2. Поле выбора типа устройства (MLM или XN).

При нажатии на кнопку "**ОК**" произойдет добавление устройства в конфигурацию ОРС-сервера. При нажатии "**Отмена**" добавление не осуществляется.

Для запуска автоматического поиска устройств необходимо открыть пункт меню "*Устройство/Поиск*" или нажать кнопку "*Поиск устройств на канале*" панели инструментов. На экране появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.4.



Рисунок 6.4 - Диалоговое окно поиска устройств

Диалоговое окно содержит следующие элементы управления:

- 1. Начальный адрес, с которого необходимо начать поиск устройств.
- 2. Конечный адрес поиска устройств.
- 3. Кнопка начала поиска устройств
- 4. Кнопка добавления выбранных устройств
- 5. Список найденных устройств

Для запуска автоматического поиска устройств необходимо ввести начальный и конечный номер устройств, и нажать на кнопку "*Начать поиск*".

Поиск устройств производится на скорости обмена, заданной для канала связи, к которому подключены устройства.

По окончанию поиска в списке найденных устройств появятся описания найденных устройств. Если же не найдено ни одного устройства в списке появится надпись '*Отсутствуют*'.

При успешном поиске устройств необходимо выбрать те устройства, которые нужно добавить в конфигурацию и нажать кнопку "*Добавить*" (см. рисунок 6.5). При нажатии кнопки "*Отмена*" добавление не осуществляется

#### 6.4.2 Удаление устройства

Для удаления устройства из конфигурации необходимо указать устройство, подлежащее удалению, выбрав соответствующий элемент в области отображения конфигурации дерева устройств. После чего выбрать пункт меню "*Устройство/Удалить*" или нажать кнопку "*Удалить устройство*" панели инструментов.

#### 6.4.3 Изменение параметров элемента

Для изменения параметров элемента дерева устройств, необходимо сделать двойной щелчок левой клавишей мыши на элементе, параметры которого необходимо изменить. В зависимости от типа элемента дерева на экране появится или диалоговое окно добавления/изменения параметров порта (рисунок 6.6), или окно добавления/изменения устройства (рисунок 6.3). Также изменить параметры канала можно, нажав кнопку *"Добавить / изменить канал"* панели инструментов.

д	обавление/изменени	е порта 🛛	×	1	-
[	Номер Com-порта	1		3	-
	Скорость	4800		<u> </u>	-
	Четность	NOT			-
	Количество попыток	1			
	Ожидание ответа (мс)	500			
	ОК	Отмена			

Рисунок 6.6 - Окно изменения параметров порта

Диалоговое окно содержит следующие элементы:

- 1. Номер СОМ-порта.
- 2. Скорость обмена.
- 3. Четность.
- Количество попыток. Параметр представляет собой число запросов при отсутствии ответов, на которые принимается решение об отсутствии связи с устройством. Если у Вас частые сбои связи, попробуйте увеличить значение данного параметра.
- 5. Ожидание ответа. Данное поле определяет время в миллисекундах ожидания пакетов данных от удаленного устройства. Параметр зависит от времени реакции устройства на запрос. Если у Вас частые сбои связи, попробуйте увеличить значение данного параметра.

## ВНИМАНИЕ!!!

Значение полей "Количество попыток" и "Ожидание ответа" влияет на время реакции ОРС-сервера на обрыв связи с устройством. Время реакции равно "Количество попыток" умноженное на значение параметра "Ожидание ответа".

## 6.4.4 Просмотр параметров элемента

Для просмотра параметров устройств или каналов необходимо выбрать требуемый элемент в дереве, при этом в области отображения параметров дерева устройств автоматически появится запрашиваемая информация.

## 6.4.5 Настройка ведения статистики

Для задания параметров ведения статистики работы ОРС-сервера необходимо выбрать пункт меню "*Статистика/Настройка*" или нажать кнопку "*Настройка ведения статистики*" панели инструментов. На экране появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.7.

Для просмотра накопленной статистики необходимо выбрать пункт меню "*Статистика/Показать*" или нажать кнопку "*Показать статистику*" панели инструментов. Также статистику можно посмотреть, открыв файл *орсгиf2.log,* который располагается в том же каталоге, где зарегистрирован OPC-сервер.

Для принудительной очистки статистики необходимо выбрать пункт меню "*Статистика/Очистить*".



Рисунок 6.7 - Окно задания параметров ведения статистики

Диалоговое окно содержит следующие элементы:

- 1. Максимальный размер файла. Параметр ограничивает максимальный размер файла статистики. При достижении файлом максимального размера, происходит его очистка.
- 2. Разрешить накопление статистики.

6.4.6 Сохранение конфигурации

Сохранение конфигурации ОРС-сервера производится выбором пункта меню "*Файл/Сохранить*" или нажатием кнопки "*Сохранить*" панели инструментов.

6.4.7 Закрытие окна конфигурации

Закрытие окна конфигурации производится выбором ответствующего пункта системного меню.

#### 6.5 Описание работы ОРС-сервера.

6.5.1 Основной алгоритм работы ОРС-сервера

При первом обращении ОРС-клиента к ОРС-серверу средствами подсистемы СОМ производится автоматический запуск ОРС-сервера. Подключение каждого последующего ОРС-клиента производится к уже запущенному процессу.

Таким образом, ОРС-сервер может обслуживать запросы нескольких клиентов. В случае отключения всех ОРС-клиентов сервер автоматически выгружается через 5 секунд.

Устройство начинает опрашиваться ОРС-сервером только после того, как ОРС-клиент запросит хотя бы один тэг с этого устройства.

В случае отсутствия ответа от устройства, на заданное количество попыток опроса, принимается решение об отсутствии связи с прибором. Если при последующих опросах устройство ответит на запросы ОРС-сервера, принимается решение о восстановлении связи с устройством.

Значение полей "Количество попыток" и "Ожидание ответа" влияет на время реакции ОРС-сервера на обрыв связи с устройством. Оно равно "Количество попыток" умноженное на значение параметра "Ожидание ответа".

Период опроса устройств устанавливается ОРС-клиентом, при этом он не должен быть меньше 3 секунд. В случае задания меньшего периода, опрос будет производиться с периодом 3 секунды.

ОРС-сервер производит опрос только оперативных данных прибора. Полный список параметров прибора, которые предоставляет ОРС-сервер, приведен в приложении А.

ОРС-сервер дополнительно предоставляет для каждого тега несколько стандартных атрибутов, список которых представлен ниже. Назначение и подробное описание данных атрибутов приведено в спецификации ОРС Data Access версии 2.0.

Список атрибутов тегов:

- 1. Item Canonical (Тип величины);
- 2. Item Value (Значение величины);
- 3. Quality (Достоверность величины);
- 4. Timestamp (Временная метка);
- 5. Item Access right (Права доступа);
- 6. Server Scan Rate (Минимально возможный период опроса сервера);
- 7. EU Units (Размерность физической величины);
- 8. Item Description (Описание тега).

#### 6.6 Формирование статистики работы

В процессе своей работы OPC–сервер осуществляет накопление статистики. Статистика содержит диагностическую информацию и информацию об ошибочных ситуациях, возникших в процессе работы OPC-сервера. Для каждого сообщения указано время и дата его регистрации.

Настройка ведения статистики описана в п. 6.4.5 данного документа.

Для просмотра накопленной статистики необходимо выбрать пункт меню "*Статистика/Показать*" или нажать кнопку "*Показать статистику*" панели инструментов.

Также статистику можно посмотреть, открыв файл *opcascon.log,* который располагается в том же каталоге, где зарегистрирован OPC-сервер.

Для принудительной очистки статистики необходимо выбрать пункт меню "*Статистика/Очистить*".

Список сообщений о работе ОРС-сервера:

- 1. Запуск в основном режиме Сообщение формируется в случае запуска ОРС-сервера ОРС-клиентом средствами подсистемы СОМ.
- 2. Запуск в режиме конфигурирования Сообщение формируется в случае запуска ОРС-сервера в режиме конфигурации.

3. СОМ<Номер СОМ-порта> Ошибка открытия СОМ-порта

Сообщение формируется в случае невозможности открытия СОМ-порта. Данная ситуация может наблюдаться если заданный порт отсутствует в системе или занят другим процессом.

4. СОМ<Номер СОМ-порта>: <Тип устройства>\_<Номер устройства> Принят ошибочный пакет

Сообщение формируется в случае принятия от устройства ошибочного пакета ответа. Если данная ошибочная ситуация повторяется часто рекомендуется увеличить количество попыток запросов или уменьшить скорость обмена.

5. COM<Homep COM-порта>: <Тип устройства>\_<Номер устройства> Нет ответа от устройства

Формируется, если устройство не ответило на запросы ОРС-сервера по истечении времени ожидания ответа и совершении заданного числа посылок.

В случае возникновения данной ошибочной ситуации необходимо:

- Проверить правильность монтажа линий интерфейса RS-232.
- Проверить правильность установки скорости обмена в устройстве и в ОРС-сервере. Данные скорости должны совпадать.
- Увеличить время ожидания ответа.
- Увеличить число попыток.
- 6. СОМ<Номер СОМ-порта>: <Тип устройства>\_<Номер устройства> Выход за верхнюю границу диапазона Сообщение формируется при выходе регулируемой величины за верхний

Сообщение формируется при выходе регулируемои величины за верхнии предел диапазона.

- СОМ<Номер СОМ-порта>: <Тип устройства>\_<Номер устройства> Выход за нижнюю границу диапазона Сообщение формируется при выходе регулируемой величины за нижний предел диапазона.
- 8. Связь с устройством СОМ<Номер СОМ-порта>: <Тип устройства>\_<Номер устройства> восстановлена

Сообщение формируется при восстановлении связи с прибором.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. Параметры прибора, предоставляемые ОРС-сервером.

Теги прибора представлены в следующем виде: <*COM>.<Прибор>.<Параметр>,* 

где:	
<com></com>	- СОМ-порт к которому подключен прибор;
<Прибор>	- устройство, с которым производится обмен;
<Параметр>	- параметр прибора.

Поле <COM> представляется в следующем виде COM<C>,

где

С - номер СОМ-порта.

Поле <Прибор> представляется в следующем виде <T>\_<U>,

где

**Т** – тип терморегулятора (XN или MLM);

**U** - номер устройства.

Возможные значения поля *«Параметр»* приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 Список параметров прибора, предоставляемых ОРС-сервером

<Параметр>	Наименование параметра в приборе
Терморегулятор XN	
X	Значение регулируемой переменной
W	Текущая уставка
WL	Локальная уставка
WR	Удаленная уставка
WT	Уставка цели
Y	Выходная величина регулировки
Α	Положение сигналов тревоги
0	Режим
ACC	Индексы доступа к параметрам
ATU	Индекс включения прибора настройки
ADR	Адрес устройства
BDR	Скорость SCI
PAR	Паритет SCI
HY1	Гистерезис выхода Ү1
PB1	Пропорциональная полоса выхода Ү1
TI1	Интегральное время выхода Ү1
TD1	Дериватное время выхода Ү1
TC1	Время цикла выхода Ү1
YH1	Максимальное значение выхода Ү1
FF	Подача вперед
PB2	Пропорциональная полоса выхода Y1F
TI2	Интегральное время выхода Y1F
TD2	Дериватное время выхода Y1F
DB	Мертвая зона выхода Y1F
TC2	Время цикла выхода Y1F

<Параметр>	Наименование параметра в приборе
YH2	Максимальное значение выхода Y1F
DY	Нейтральная зона клапана
TY	Время открытия клапана
APL	Приближение снизу
APH	Приближение сверху
SA2	Уставка выхода Ү2
HY2	Гистерезис выхода Ү2
SA3	Уставка выхода ҮЗ
НҮ3	Гистерезис выхода ҮЗ
Y3L	Нижний порог ассиметричного аварийного сигнала
	выхода ҮЗ
ҮЗН	Верхний порог ассиметричного аварийного сигнала
	выхода ҮЗ
Y3	Состояние выхода ҮЗ
MAX	Конец шкалы
MIN	Начало шкалы
INS	Сдвиг ввода
SLD	Градиент спуска при переходе уставки
SLU	Градиент подъема при переходе уставки
SL1	Первая уставка в памяти
SL2	Вторая уставка в памяти
SL3	Третья уставка в памяти
SL4	Четвертая уставка в памяти
FIL	Постоянная времени цифрового фильтра
TYP	Состояние действия регулировки
CN1	Первый код доступа к конфигурации
CN2	Второй код доступа к конфигурации
DDC	Положение десятичной точки
RHC	Конфигурация верхнего предела
RLC	Конфигурация нижнего предела
MOD	Идентификатор модели
REL	Идентификатор программного обеспечения
NES	Идентификатор числа исполнения программного
	обеспечения
	Терморегулятор MLM
X	Значение измерения
SP3	Значение уставки тревоги Ү1
НҮЗ	Значение гистерезиса вывода ҮЗ
SP4	Значение уставки тревоги Ү2
HY4	Значение гистерезиса вывода Ү4
A	Состояние тревог ҮЗ и Ү4
PWD	Пароль доступа
IN	Тип ввода
RL	Начало шкалы
RH	Конец шкалы
Y3C	Тип вывода Ү1
Y4C	Тип вывода Ү2
PER	Идентификатор модели