OPC-CEPBEP

единой системы телеметрии АСМ

Версия 1.0

Руководство Пользователя

ОРС-сервер единой системы телеметрии АСМ. Руководство Пользователя/1-е изд.

Настоящее руководство предназначено для изучения функций и принципов работы ОРС-сервера единой системы телеметрии АСМ.

Документ содержит описание инсталляции и деинсталляции ОРС-сервера, режимов его работы, а также описание интерфейса Пользователя и процесса конфигурирования ОРС-сервера для его правильной эксплуатации.

© 2011. ООО «КРУГ-Софт». Все права защищены.

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотографирование, магнитную запись или иные средства копирования или сохранения информации, без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Все упомянутые в данном издании товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат своим законным владельцам.

Предложения и замечания к работе OPC-сервера единой системы телеметрии ACM, содержанию и оформлению эксплуатационной документации просьба направлять по адресу:

ООО «КРУГ-Софт»

440028, г. Пенза, ул. Титова, 1

Телефоны: (841-2) 49-97-75; 55-64-97; 49-94-14; 48-34-80; 55-64-95

Факс: (841-2) 55-64-96

e-mail - krug@krug2000.ru

e-mail - support@krug2000.ru.

http://www.krug2000.ru

http://opcserver.ru

ОРС-сервер единой системы телеметрии АСМ

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1. ОБ	ЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2 СИ	СТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
3 ИН	СТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА	5
4 ДЕ	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА	8
5 OC	НОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ	9
5.1	Функции ОРС-сервера	9
5.2	Работа ОРС-сервера	9
5.2	.1 Режимы работы	9
5.3	Пользовательский интерфейс	10
5.3	1 Описание элементов панели инструментов	11
5.4	Описание процесса конфигурации ОРС-сервера	11
5.4	.1 Добавление/изменение базы данных	11
5.4	.2 Удаление базы данных	12
5.4	.3 Сохранение конфигурации	12
5.4	.4 Закрытие окна конфигурации	12
5.5	Описание работы ОРС-сервера	13
5.5.1	Основной алгоритм работы ОРС-сервера	13
прило	ЖЕНИЕ А. Параметры приборов, предоставляемые ОРС–се	рвером14

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Целью данной инструкции является обучение Пользователя работе с ОРСсервером единой системы телеметрии АСМ версии 1.0 (далее ОРС-сервер).

ОРС-сервер представляет собой исполняемый модуль (**ACM.exe**), реализованный по технологии СОМ. ОРС-сервер поддерживает спецификации ОРС DA версии 2.05а, ОРС HDA версии 1.20.

2 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для работы с ОРС-сервером компьютер должен соответствовать перечисленным ниже требованиям:

- Процессор Pentium II 200 МГц.
- Объем оперативной памяти 64 Мбайт.
- Объем свободного пространства на жестком диске 3 Мбайт.
- Наличие установленного ОDBC драйвера.
- Операционная система: Windows XP/Vista/7/2008 Server.

3 ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА

Для установки ОРС-сервера запустите **setup.exe**. Перед Вами появится окно, изображенное на рисунке 3.1.



Рисунок 3.1 - Окно инсталлятора

Нажмите кнопку "**Далее>**". Перед Вами появится окно принятия лицензионного соглашения, изображенное на рисунке 3.2.

🔀 Программа установки ОРС-сервер единой системы телеме 🔳 🗖 🗙
Лицензионное соглашение Пожалуйста, внимательно прочитайте лицензионное соглашение:
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящий документ является соглашением между Вами (физическим или юридическим лицом), далее "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" и ООО "КРУГ-Софт", далее "ФИРМА". ВНИМАНИЕ! ▼Я принимаю условия данного лицензионного соглашения
<u>П</u> ечатать < <u>Н</u> азад <u>Д</u> алее > Отмена

Рисунок 3.2 - Окно принятия лицензионного соглашения

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для того чтобы продолжить установку, необходимо принять лицензионное соглашение, для чего необходимо установить переключатель в положение "Я принимаю условия лицензионного соглашения". Для выхода из программы установки нажмите "**Отмена**". Для продолжения установки нажмите на кнопку "**Далее>**". На экране появится окно, изображенное на рисунке 3.3.

🖶 Программа установки ОРС-сервер единой системы телеме 🔳 🗖 🔀
Папка установки Нажмите 'Далее' чтобы установить в папку по умолчанию либо нажми
Установить OPC-сервер единой системы телеметрии ACM в:
D}\Program Files\O⊃C-сервер единой системы телеметрии АСМ\ бзор
< <u>Н</u> азад Далее > Отмена

Рисунок 3.3 – Окно выбора пути установки

После выбора пути инсталляции нажмите кнопку "Далее>". Перед Вами

появится окно готовности для установки приложения.

🖥 Программа установки ОРС-се	ервер единой системы телеме 🔲 🗖 🛛
Все готово к установке ОРС-с	сервер единой системы телемет
Нажмите 'Начать' чтобы начать у изменить параметры установки, н установки нажмите 'Отмена'.	становку, Если Вы хэтите просмотреть или нажмите 'Назад'. Для выхода из программы
	< <u>Н</u> азад <u>Н</u> ачать Огмена

Рисунок 3.4 - Окно создания ярлыков

Если какие-то параметры установки Вас не устраивают, нажмите "**-Назад**", чтобы вернуться к одному из предыдущих шагов, и внесите желаемые изменения. Если Вы согласны со всеми введенными данными, нажмите кнопку "**Начать**". После чего начнется копирование файлов ОРС-сервера. Процесс копирования отображается в окне, представленном на рисунке 3.5.

😸 Программа установки ОРС-сервер единой системы телеме 🔳 🗖 🔀
Установка ОРС-сервер единой системы телеметрии АСМ
Пожалуйста, подождите пока программа установки выполнит установку ОРС-сервер единой системы телеметрии АСМ.
Сейчас:
< <u>Н</u> азад Далее > Отмена

Рисунок 3.5 - Копирование файлов

По завершению процесса копирования – на экране появится окно, представленное на рисунке 3.6.



Рисунок 3.6 - Установка завершена

4 ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА

Для деинсталляции OPC-сервера откройте "Настройка\Панель управления" в меню "Пуск". Выберите "Установка и удаление программ" (рисунок 4.1). Найдите и выберите строку "OPC-сервер единой системы телеметрии ACM", нажмите "Удалить". Также деинсталляцию OPC-сервера можно осуществить выбором соответствующего OPC-серверу пункта меню Пуск. После чего появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 4.2.

🐻 Установка и удаление программ				
	~	Установленные программы: Показать обновления	⊆ортировка: Имя	*
<u>И</u> зменение или удаление программ		ОРС-сервер единой системы телеметрии АСМ <u>Чтобы получить сведения о поддержке, щелкните здесь.</u>	Размер Используется	<u>3,60МБ</u> 🔼 иногда
установка Установка программ	*	Чтобы удалить эту программу с этого компьютера, щелкните "Удалить"	Последний вызов ,	22.07.2011 💼 Удалить 🔽

Рисунок 4.1 - Окно установки и удаления программ

Установ	ка и удаление программ	
?	Вы действительно хотите удалить ОРС-сервер единой :истемы телеметрии АСМ с этого компьютер Да <u>Н</u> ет	pa?

Рисунок 4.2 - Окно подтверждения деинсталляции

Если Вы нажмёте кнопку "**Да**", то запустится процесс деинсталляции. Если вы нажмёте "**Нет**" - удаления не произойдёт.

5 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

5.1 Функции ОРС-сервера

ОРС-сервер обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- Организация информационного обмена с БД АСМ (СУБД FireBird);
- Конфигурирование ОРС-сервера с помощью графического интерфейса пользователя
- Взаимодействие с ОРС-клиентами согласно спецификации ОРС Data Access версии 2.05а;
- Взаимодействие с ОРС-клиентами согласно спецификации ОРС Historical Data Ассеss версии 1.20.

5.2 Работа ОРС-сервера

5.2.1 Режимы работы

Предусмотрено три режима работы ОРС-сервера:

- Режим регистрации разрегистрации сервера;
- Режим работы с активным окном настройки (режим конфигурации);
- Режим работы со скрытым окном настройки (основной режим).

Режим регистрации - разрегистрации сервера – осуществляется запуском ОРС-сервера с параметром командной строки /**RegServer** и /**UnRegServer** для регистрации и разрегистрации сервера соответственно.

Запуск сервера в этих режимах осуществляется автоматически при инсталляции/деинсталляции ОРС-сервера, поэтому запуск с данными параметрами при наличии инсталлятора не требуется.

Режим запуска с активным окном настройки (режим конфигурации) – осуществляется запуском ОРС-сервера с параметром командной строки /**Cfg**. Запуск в этом режиме производится для задания параметров работы ОРС-сервера.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Запуск ОРС-сервера в данном режиме осуществляется выбором соответствующего ОРС-серверу пункта меню **Пуск**.

Информация о заданных настройках сохраняется в файле с именем **ACM.cfg**, который создается в том же каталоге, где зарегистрирован OPC-сервер.

Режим запуска со скрытым окном настройки (основной режим) – осуществляется автоматически при первом обращении ОРС-клиента к ОРС-серверу средствами подсистемы СОМ.

5.3 Пользовательский интерфейс

При запуске ОРС-сервера в режиме конфигурации на экране отображается окно, приведенное на рисунке 5.1.

\int_{-}^{2}				4
З ОРС-сервер единой системы телемет <u>Файл Ба</u> за данных Помощь	ии АСМ			
 Базы данных DB_ACY Тест - Сборка 10 - Захарово Температура модуля Давление высокое І Давление низкое 	Параметр Имя базы , Логин Пароль	данных	<mark>Значение</mark> DB_ACM Задан Задан	
_1			5	

Рисунок 5.1 - Окно конфигурации ОРС-сервера

В окне содержатся следующие элементы:

- 1. Область отображения конфигурации дерева устройств;
- 2. Строка основного меню;
- 3. Панель инструментов, содержащая набор элементов управления, которые дублируют пункты основного меню;
- Системное меню. Предназначено для сворачивания, распахивания или закрытия окна приложения;

- 5. Область отображения параметров дерева устройств. В этой области отображаются значения параметров для выбранного элемента дерева устройств.
- 5.3.1 Описание элементов панели инструментов

В верхней части основного окна под основным меню располагается панель инструментов в виде набора элементов управления. Вызов функций осуществляется щелчком левой клавишей мыши на соответствующей кнопке.



Рисунок 5.2 - Панель инструментов

Панель инструментов содержит следующие элементы:

- 1. Сохранить конфигурацию;
- 2. Добавить базу данных;
- 3. Удалить базу данных;

5.4 Описание процесса конфигурации ОРС-сервера

Прежде чем подключиться к ОРС-серверу с помощью ОРС-клиента, его необходимо настроить. Для этого его необходимо запустить в режиме конфигурации (См. п. 5.2.1 данного документа). На этапе конфигурации необходимо задать используемую базу данных.

5.4.1 Добавление/изменение базы данных

Для добавления/изменения базы данных необходимо открыть пункт меню "База данных Добавить/Изменить" или нажать кнопку "Добавить/Изменить базу данных" панели инструментов. На экране появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 5.5.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Добавление / измен	ение базы данных	
Имя БД	DB_ACM	3
Логин доступа к БД		2
Пароль доступа к БД		3
OK	Отмена	

Рисунок 5.5 - Диалоговое окно добавления/изменения базы данных

Диалоговое окно содержит следующие элементы управления:

- 1. Имя БД;
- 2. Логин доступа к базе данных;
- 3. Пароль доступа к базе данных;

При нажатии на кнопку "**OK**" произойдет добавление/изменение базы данных в конфигурации OPC-сервера. При нажатии "**Отмена**" добавление/изменение не осуществляется.

5.4.2 Удаление базы данных

Для удаления базы данных необходимо указать базу данных, подлежащую удалению, в области отображения дерева конфигурации. После этого необходимо выбрать пункт меню **"База данных/Удалить"** или нажать кнопку **"Удалить**" панели инструментов.

5.4.3 Сохранение конфигурации

Сохранение конфигурации ОРС-сервера производится выбором пункта меню "Файл/Сохранить" или нажатием кнопки "Сохранить" панели инструментов.

5.4.4 Закрытие окна конфигурации

Закрытие окна конфигурации производится выбором ответствующего пункта системного меню или выбором пункта меню "Файл/Выход".

5.5 Описание работы ОРС-сервера

5.5.1 Основной алгоритм работы ОРС-сервера

При первом обращении ОРС-клиента к ОРС-серверу средствами подсистемы СОМ производится автоматический запуск ОРС-сервера. Подключение каждого последующего ОРС-клиента производится к уже запущенному процессу. Таким образом, ОРС-сервер может обслуживать запросы нескольких клиентов. В случае отключения всех ОРС-клиентов сервер автоматически выгружается через 5 секунд.

ОРС-сервер может одновременно работать согласно двум спецификациям: ОРС DA версии 2.05а и ОРС HDA версии 1.20.

При работе с DA-клиентами база данных начинает опрашиваться OPCсервером только после того, как OPC-клиент запросит хотя бы один тег с этой базы данных.

Информационный обмен с базой данных ведется через ODBC драйвер.

При отсутствии доступа к базе данных принимается решение об отсутствии связи с базой данных. Если при последующих опросах база данных будет доступной, принимается решение о восстановлении связи с базой данных.

Для HDA-клиентов запросы к базе данных происходят по требованию OPCклиента.

ОРС-сервер дополнительно предоставляет для каждого тега несколько стандартных атрибутов, список которых представлен ниже. Назначение и подробное описание данных атрибутов приведено в спецификации ОРС Data Access версии 2.05а.

Список атрибутов тегов:

- 1. Item Canonical (Тип величины);
- 2. Item Value (Значение величины);
- 3. Quality (Достоверность величины);
- Тітеstamp (Временная метка);
- 5. Item Access rights (Права доступа).
- 6. Description (Описание тега)

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Параметры приборов, предоставляемые ОРС-сервером.

Теги базы данных представлены в следующем виде:

«Имя БД».«Имя_объекта_учёта».«Имя_канала_учёта + Вид_канала».VAL, где

Имя БД – имя БД которая служит источником данных (задается пользователем на этапе конфигурирования OPC-сервера);

Имя_объекта_учёта – имя объекта учёта, которое берётся из поля NAME таблицы POINTNAMES (считывается автоматически из БД на этапе конфигурирования);

Имя_канала_учёта – имя канала учёта, которое берётся из поля NAME таблицы CHANNAMES (считывается автоматически из БД на этапе конфигурирования);

Вид_канала – вид канала учёта, который берётся из поля NAME таблицы CHANKINDS (считывается автоматически из БД на этапе конфигурирования);

VAL – поле VAL таблицы OZARHIV для DA параметров; поле VAL таблицы HARHIV для HDA параметров.

Далее приведено описание используемых таблиц.

tab IC N Al Al	SLE POINT POINT AME DRESS DDINFO	NAMES (/*Данные об объектах*/ GOINT NOT NULL /* индекс объекта */, PARAMNAME COLLATE PXW_CYRL /* символьное имя */, MIDLESTRING COLLATE PXW_CYRL /* */, MIDLESTRING COLLATE PXW_CYRL /* */,
P	HONE1	SMALLSTRING COLLATE PXW_CYRL /* */,
PI	HONE2	SMALLSTRING COLLATE PXW_CYRL /* */,
C		
S		
A	REA	MIDLESTRING COLLATE PXW_CYRL /* */,
E	MAIL	MIDLESTRING COLLATE PXW_CYRL /* */,
LA	ASTFILED	АТЕ DATETIME /* время получения последних данных с объекта */,
0	KIND	GOINT DEFAULT 0 /* */,
S	TATE	GOINT /* текущее состояние объекта */,
G	EGRP	GOINT DEFAULT 0 /* */,
Μ	NEMOFIL	E MIDLESTRING COLLATE PXW_CYRL /* */,
S	STAT	GOINT DEFAULT 0 /* */,
0	HSTAT	GOINT DEFAULT 0 /* состояние выходов управления на контроллере */,
D	ISTAT	GOINT DEFAULT 0 /* состояние охранной сигнализации на объекте */
);		

TABLE CHANKINDS (/* возможные виды измерительных каналов */

ID_CHANKIDS IDENTIFICATOR NOT NULL /* индекс вида измерительного канала */, NAME MIDLESTRING COLLATE PXW_CYRL /* символьное имя вида канала */, ISM SMALLSTRING COLLATE PXW_CYRL /* символьное имя единицы измерения, в которой производится измерение */);

TABLE CHANNAMES (/* измерительные каналы */ ID CHAN GOINT NOT NULL /* номер измерительного канала */, ID_POINT GOINT NOT NULL /* индекс объекта, на котором производятся измерения */, CHANNAME PARAMNAME COLLATE PXW CYRL /* символьное имя канала измерения */, CHANKIND IDENTIFICATOR /* вид канала */, LOWEL ISTOKVALUE /* нижний аварийный предел */, ISTOKVALUE /* верхний аварийный предел */, HIEL USEMES SMALLSTRING COLLATE PXW CYRL /* символьное имя единицы измерения, в которой отображается канал */, А КОЕFF DEFAULT 1 /* коэффициент пересчета единиц измерения и отображения у=ах+b */, КОЕFF DEFAULT 0 /* коэффициент пересчета единиц измерения и отображения у=ах+b */, В HITR ISTOKVALUE /* верхний опасный предел */, ISTOKVALUE /* нижний опасный предел */, LOTR MPOSX GOINT /* */, GOINT /* */ MPOSY); **TABLE HARHIV** (/* среднечасовые значения измеряемых параметров*/ IDHRECORD IDENTIFICATOR NOT NULL /* индекс БД */, DATETIME /* Время конца периода, за который усреднены данные */, DDATE DATETIME /* */, DDT DATETIME /* */, DTM NPOINT GOINT /* индекс объекта, с которого получены данные */, CHAN ISTOKCHANAL /* индекс измерительного канала */, VAL ISTOKVALUE /* усредненное значение параметра */, IDENTIFICATOR /* */. IDFILE GRAN усреднены данные (по умолчанию - 1 час) */); **TABLE OZARHIV** (/*мгновенные значения измеряемых параметров */

DDATE DATETIME /* Время измерения */,

DDT DATETIME /* */,

DTM DATETIME /* */,

NPOINT GOINT /* индекс объекта, с которого получены данные */,

CHAN ISTOKCHANAL /* индекс измерительного канала */,

VAL ISTOKVALUE /* измереное значение параметра */,

IDFILE IDENTIFICATOR /* */

);