ОРС-сервер концентратора МЕРКУРИЙ-225

Версия 1.2

Руководство Пользователя

ОРС-сервер концентратора Меркурий-225. Руководство Пользователя/1-е изд. Настоящее руководство предназначено для изучения функций и принципов работы ОРСсервера концентратора Меркурий-225.

Документ содержит описание инсталляции и деинсталляции OPC-сервера, режимов его работы, а также описание интерфейса Пользователя и процесса конфигурирования OPC-сервера для его правильной эксплуатации.

© 2011. НПФ «КРУГ». Все права защищены.

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотографирование, магнитную запись или иные средства копирования или сохранения информации, без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Все упомянутые в данном издании товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат своим законным владельцам.

Предложения и замечания к работе OPC-сервера концентратора Меркурий-225, содержанию и оформлению эксплуатационной документации просьба направлять по адресу:

НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «КРУГ»

440028, г. Пенза, ул. Титова, 1

Телефоны: (841-2) 49-97-75; 55-64-97; 49-94-14; 48-34-80; 55-64-95

Факс: (841-2) 55-64-96

e-mail – <u>krug@krug2000.ru</u>

e-mail - support@krug2000.ru.

http://www.krug2000.ru

http://opcserver.ru

ОРС-сервер концентратора Меркурий-225

Содержание

		C	Стр.
1	OE	БЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2	СИ	1СТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
3	ИН	ІСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА	5
4	ЛЕ		 8
-			_0_
5		исание процедуры регистрации прав пользователя	_9
	5.1	Программный ключ	9
	5.2	Аппаратный ключ	_10
	5.3	Каскадирование аппаратных ключей	_10
	5.4	Режим ознакомительного использования	_10
6	00	НОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ	_ 12
	6.1	Функции ОРС-сервера	_12
	6.2	Работа ОРС-сервера	_12
	6.2	.1 Режимы работы	_12
	6.3	Пользовательский интерфейс	_12
	6.3	.1 Описание элементов панели инструментов	_13
	6.4	Описание процесса конфигурации ОРС-сервера	_14
	6.4	.1 Настройка портов	_14
	6.4	.2 Добавление устройства в конфигурацию	_15
	6.4	.3 Добавление счётчика в конфигурацию устройства	_16
	6.4	.4 Удаление элемента конфигурации	_16
	6.4	.5 Просмотр параметров элемента	_16
	6.4	.6 Сохранение конфигурации	_16
	6.4	.7 Закрытие окна конфигурации	_17
	6.5	Описание работы ОРС-сервера	_17
П	РИЛС)ЖЕНИЕ А. Параметры приборов, предоставляемые ОРС–сервером _	_18
	A.1	Список параметров однофазного счётчика, предоставляемых ОРС-сервером	_18
	A.2	Список параметров трехфазного счётчика, предоставляемых ОРС-сервером	_19
	A.3	Список параметров счётчика воды, предоставляемых ОРС-сервером	_20

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Целью данной инструкции является обучение пользователя работе с OPC-сервером концентратора Меркурий-225 (далее OPC-сервер). OPC-сервер предназначении для информационного обмена с прибором Меркурий-225.11.

ОРС-сервер поддерживает спецификацию ОРС DA версии 2.05а. Для подключения ОРС-клиентом необходимо выбрать идентификатор ОРС-сервера Krug.OPCMercury225Srv.1.

2 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для работы с OPC-сервером компьютер должен соответствовать перечисленным ниже требованиям:

- Частота процессора 1,4 ГГц;
- Объем оперативной памяти 256 МВ;
- Объем свободного пространства на жестком диске 20 Мбайт;
- Наличие последовательного интерфейса.
- Операционная система: Windows 2000/XP/2008 Server.

3 ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА

Для установки OPC-сервера запустите *setup.exe*. Перед Вами появится окно, изображенное на рисунке 3.1.



Рисунок 3.1 - Окно инсталлятора

Нажмите кнопку "**Далее>**". Перед Вами появится окно принятия лицензионного соглашения, изображенное на рисунке 3.2.

🙀 ОРС-сервер концентрат	ора Меркурий 225 Установка	
Лицензионное соглашении Для продолжения необход соглашения, приведенного	е имо принять условия лицензионног о ниже.	•
ЛИЦЕНЗИЯ ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМ	АТЕЛЬНО!	-
ВНИМАНИЕ! ВОСПОЛЬЗОВАІ ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ, ВЫ ТЕ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ. ЕС НЕ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВ/ ОБРАЗОМ ДУБЛИРОВАТЬ К/ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕ ЦЕЛЕЙ.	ВШИСЬ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧ М САМЫМ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИ NTЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ, РАСПРОСТЕ КИЕ-ЛИБО ЧАСТИ, ФАЙЛЫ ИЛИ НИЯ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУК	ЕНИЕМ, КАК Я УСЛОВИЯ ЯМИ ЛИЦЕНЗИИ, ВЫ РАНЯТЬ И КАКИМ-ЛИБО БЛОКИ Г ДЛЯ ЛЮБЫХ ДРУГИХ
Данное Программное обеспе Ответственностью Научно-Пр	чение разработано Обществом с О оизводственной Фирмой "КРУГ".	граниченной
	 Я <u>принимаю лицензионное согл</u> Я <u>н</u>е принимаю лицензионное с 	ашение оглашение
	<u>С</u> брос < <u>Н</u> азад	Далее > Отмена

Рисунок 3.2 - Окно принятия лицензионного соглашения

Для того чтобы продолжить установку, необходимо принять лицензионное соглашение, для чего необходимо установить переключатель в положение "Я принимаю условия

лицензионного соглашения". Для выхода из программы установки нажмите "*Отмена*". Для продолжения установки нажмите на кнопку "*Далее*>". После выбора пути инсталляции нажмите кнопку "*Далее*>". Перед Вами появится окно выбора папки в меню "Пуск", изображенное на рисунке 3.3.

🙀 ОРС-сервер концентратора Меркурий 225 Установка	
Папка назначения Выбор папки, в которую будет установлено приложение.	Ø
Мастер установит файлы для ОРС-сервера в следующую папку.	
Чтобы выполнить установку в другую папку, нажмите кнопку "Просмотр" и выберите другую папку.	
Можно не устанавливать 'ОРС-сервер, нажав кнопку "Отмена" для выхода и мастера установки.	3
Папка назначения	
С:\Program Files\OPC-сервер Меркурий 225\ Пр <u>о</u> смотр	
< <u>Н</u> азад Далее> (Этмена

Рисунок 3.3 – Окно выбора пути установки

После выбора папки в меню "Пуск" нажмите кнопку "*Далее*>". Перед Вами появится окно подтверждения параметров установки, изображенное на рисунке 3.4.

🙀 ОРС-сервер концентратора Меркурий 225 Установка	<u>- I X</u>
Все готово для установки приложения Нажмите кнопку "Далее" для начала установки.	Ø
Нажмите кнопку "Назад", чтобы повторно ввести сведения для установки, или кнопку "Отмена" для выхода из мастера установки.	
< <u>Н</u> азад Далее >	Отмена

Рисунок 3.4 – Окно подтверждения параметров установки

ОРС-сервер концентратора Меркурий-225

Если какие-то параметры установки Вас не устраивают, нажмите "**Назад**", чтобы вернуться к одному из предыдущих шагов, и внесите желаемые изменения. Если Вы согласны со всеми введенными данными, нажмите кнопку "**Установить**". После чего начнется копирование файлов OPC-сервера. Процесс копирования отображается на окне, представленном на рисунке 3.5. По завершению процесса копирования – на экране появится окно, представленное на рисунке 3.6.

🙀 ОРС-сервер концентратора Меркурий 225 Установка	- 🗆 🗵
Обновление системы Идет установка выбранных компонентов.	Ø
Копирование новых файлов Файл: OPCMercury225Srv.exe Каталог: C:\Program Files\OPC-сервер Меркурий 225\ Размер: 432128 ———————————————————————————————————	_
Осталось: 11 сек.	
	Отмена

Рисунок 3.5 - Копирование файлов



Рисунок 3.6 - Установка завершена

4 ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА

Для деинсталляции ОРС-сервера откройте "*Настройка\Панель управления*" в меню "*Пуск*". Выберите "*Установка и удаление программ*" (рисунок 4.1). Найдите и выберите строку "ОРС-сервер концентратора Меркурий-225", нажмите "*Заменить/Удалить*". После чего появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 4.2.



Рисунок 4.1 - Окно установки и удаления программ

Деинсталляция —	Деинсталляция — 'ОРС-сервер концентратора 'Меркурий 225' 🛛 🔀				
😲 Вы дейсти	зительно хотите удалить 'ОРС-сервер концентратора 'Меркурий 225' и все компоненты программы?				
	Да Нет				

Рисунок 4.2 - Окно подтверждения деинсталляции

Если Вы нажмёте кнопку "**Да**", то запустится процесс деинсталляции. Если вы нажмёте "**Нет**" - удаления не произойдёт.

5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Лицензия на использование ОРС-сервера может быть представлена в виде программного или аппаратного ключа.

5.1 Программный ключ

Программный ключ - файл, содержащий персональный регистрационный ключ, предназначенный для защиты ОРС-сервера от нелегального использования и несанкционированного распространения.

При запуске незарегистрированной версии Пользователю предлагается зарегистрировать права на использование ОРС-сервера с помощью диалогового окна, показанного на рисунке 5.1. Кроме того, ОРС-сервер предусматривает возможность вызова диалогового окна регистрации прав Пользователя выбором пункта меню "*Помощь/Регистрация*" при запуске в режиме конфигурации.

ООО НПФ "КРУГ" 440028, Россия, г. Пенза, ул. Титова, 1 Телефон : (8412) 55-64-95 (8412) 55-64-97 Факс : (8412) 55-64-96 е-mail : support@krug2000.ru Наш сайт : www.krug2000.ru Заш ключ : Тобы получить ключ, свяжитесь с нами и сообщите имя пользователя, название организации и аш код.	INA NONDOODDAN	еля :	
440028, Россия, г. Пенза, ул. Титова, 1 Телефон : (8412) 55-64-95 (8412) 55-64-97 Факс : (8412) 55-64-96 е-mail : support@krug2000.ru Наш сайт : www.krug2000.ru Заш ключ :			000 НПФ "КРУГ" Иссесс Б
Телефон : (8412) 55-64-95 (8412) 55-64-97 Факс : (8412) 55-64-96 е-mail : support@krug2000.ru Наш сайт : www.krug2000.ru Заш ключ : Тобы получить ключ, свяжитесь с нами и сообщите имя пользователя, название организации и аш код.	Название организации:		440028, Россия, г. Пенза, ул. Титова, 1
Заш код : Факс : (8412) 55-64-96 е-mail : support@krug2000.ru е-mail : support@krug2000.ru Заш ключ : Наш сайт : www.krug2000.ru			Телефон : (8412) 55-64-95 (8412) 55-64-97
е-mail : support@krug2000.ru Наш сайт : www.krug2000.ru Заш ключ : тобы получить ключ, свяжитесь с нами и сообщите имя пользователя, название организации и аш код.	Зашкод:		Факс : (8412) 55-64-96
Наш сайт : www.krug2000.ru Заш ключ : тобы получить ключ, свяжитесь с нами и сообщите имя пользователя, название организации и аш код.			e-mail: support@krug2000.ru
аш ключ : тобы получить ключ, свяжитесь с нами и сообщите имя пользователя, название организации и аш код.			Наш сайт : www.krug2000.ru
тобы получить ключ, свяжитесь с нами и сообщите имя пользователя, название организации и аш код.	}аш ключ :		
		ключ, свяжитесь с нами и сос	общите имя пользователя, название организации и

Рисунок 5.1 - Диалоговое окно регистрации прав Пользователя

Для регистрации программного продукта необходимо связаться с ООО "КРУГ-Софт" по телефону, факсу или электронной почте (вся необходимая информация отображена в диалоговом окне) и передать данные о регистрации, а именно:

- "Имя Пользователя";
- "Название организации";

• "Ваш код". Значение поля выводится в диалоговом окне автоматически и формируется исходя из аппаратной конфигурации платформы запуска.

После процедуры регистрации в ООО "КРУГ-Софт" Вам будет передан программный ключ для разрешения использования ОРС-сервера. Его необходимо ввести в поле "Ваш ключ" диалогового окна, затем заполнить остальные поля формы и нажать на кнопку "Регистрация".

5.2 Аппаратный ключ

Аппаратный ключ является одним из способов получения лицензии и представляет собой аппаратное средство (USB, LPT), предназначенное для защиты OPC-сервера от нелегального использования и несанкционированного распространения. Главным преимуществом аппаратного ключа, по сравнению с программным ключом, является его независимость от платформы запуска.

При использовании аппаратного ключа, необходимо предварительно установить специальный драйвер Sentinel System Driver, поставляемый вместе с аппаратным ключом.

Для приобретения аппаратного ключа необходимо связаться с ООО НПФ "КРУГ" по телефону, факсу или электронной почте.

ВНИМАНИЕ!!!

Аппаратный ключ имеет приоритет над программным ключом (при одновременном использовании аппаратного и программного ключей, учитываются только параметры аппаратного ключа).

5.3 Каскадирование аппаратных ключей

Функция «Каскадирования ключей» предназначена для обеспечения ОРС-сервера возможностью использовать несколько своих аппаратных ключей, как единый ключ.

В этом случае происходит, слияние значений ячеек нескольких аппаратных ключей: если в ячейке одного ключа компонент разрешён, то он имеет приоритет над этим же, но запрещённым компонентом в другом ключе. При сравнении численных параметров, выбирается наибольшее значение параметра.

|--|

Аппаратный ключ №1	Аппаратный ключ №2	Результат
3 прибора	5 приборов	5 приборов

5.4 Режим ознакомительного использования

ОРС–сервер предусматривает режим ознакомительного использования. При запуске не зарегистрированной версии ОРС-сервера отображается окно регистрации прав пользователя (рисунок 5.1). Необходимо нажать на кнопку "Демо" данного диалогового окна. В этом случае выводится окно, приведенное на рисунке 5.2.

При запуске в демонстрационном режиме Вы можете использовать все функции ОРСсервера, но с ограничением по времени использования.

ОРС-сервер концентратора Меркурий-225

Внимани	Внимание!				
į)	Производится запуск ОРС-сервера в демонстрационном режиме! В этом режиме Вы можете продолжать использовать данный программный продукт в течении 30 дней! По истечении указанного периода запуск в демо режиме будет запрещен. В этом случае, для продолжения использования ОРС-сервера его необходимо будет зарегистрировать!				
	OK)				

Рисунок 5.2 - Диалоговое окно входа в демонстрационном режиме

6 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

6.1 Функции ОРС-сервера

ОРС-сервер обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- Организация информационного обмена с концентратором Меркурий-225.11.
- Работа ОРС-сервера по нескольким физическим каналам связи одновременно, что позволяет в случае необходимости уменьшить общее время информационного обмена с устройствами.
- Возможность опроса нескольких устройств на одном канале связи.
- Взаимодействие с ОРС-клиентами согласно спецификации ОРС Data Access версии 2.05а.

6.2 Работа ОРС-сервера

6.2.1 Режимы работы

Предусмотрено два режима работы ОРС-сервера:

- основной режим;
- режим конфигурирования;

Режим запуска с активным окном настройки (режим конфигурирования) – осуществляется запуском ОРС-сервера пользователем из меню «Пуск». Запуск в этом режиме производится для задания параметров работы ОРС-сервера.

Режим запуска со скрытым окном настройки (основной режим) – осуществляется автоматически при первом обращении ОРС-клиента к ОРС-серверу средствами подсистемы СОМ.

6.3 Пользовательский интерфейс

При запуске ОРС-сервера в режиме конфигурации на экране отображается окно, приведенное на рисунке 6.1.

ОРС-сервер концентратора Меркурий-225

	2 ОРС-сервер концентратора М Файл Порт Устройство Счётчик	<u>3</u> еркурий - 225 Помощь		4
1	• Каналы связи • COM_1 • Device_1 • SubDevice_2 • COM_2 • Device	 Корона Советски странителя с советски с	Вначение 0000 Меркурий 225 0 2000 0	5

Рисунок 6.1 - Окно конфигурации ОРС-сервера

В окне содержатся следующие элементы:

- 1. Область отображения конфигурации дерева приборов.
- 2. Строка основного меню.
- 3. Панель инструментов, содержащая набор элементов управления, которые дублируют пункты основного меню.
- 4. Системное меню. Предназначено для сворачивания, распахивания или закрытия окна приложения.
- 5. Область отображения свойств выбранного элемента (порт, прибор, счётчик).
- 6. Область статуса. Информирует о подключении к ОРС-серверу.

6.3.1 Описание элементов панели инструментов

В верхней части основного окна под основным меню располагается панель инструментов в виде набора элементов управления (рисунок 6.2). Вызов функций осуществляется щелчком левой клавишей мыши на соответствующей кнопке.

При наведении курсора мыши на элемент управления панели инструментов отображается выпадающая подсказка.



Рисунок 6.2 - Панель инструментов

Панель инструментов содержит следующие элементы:

- 1. Сохранить конфигурации;
- 2. Добавить/изменить порт;
- 3. Добавить/изменить устройство;
- 4. Добавить/изменить счётчик;
- 5. Удалить элемент конфигурации;
- 6. Вызов справки.

6.4 Описание процесса конфигурации ОРС-сервера

Прежде чем подключится к ОРС-серверу с помощью ОРС-клиента, его необходимо настроить. Для этого его необходимо запустить в режиме конфигурации (См. п. 6.2.1 данного документа). На этапе конфигурации необходимо задать используемые порты, подключенные к ним устройства и счетчики.

6.4.1 Настройка портов

Для создания и настройки портов связи необходимо нажать кнопку "Добавить/изменить порт" панели инструментов или открыть пункт меню "Порт/Добавить/изменить", после чего появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.3. В этом окне производиться настройка порта связи.

H	астройка портов св	язи	×	
	Имя порта	СОМ		
	Номер СОМ порта	1		
	Количество попыток	3		
	OK	Отмена		3

Рисунок 6.3 - Диалоговое окно настройки портов

Диалоговое окно содержит следующие элементы:

- 1. Имя порта.
- 2. Номер СОМ-порта.
- Количество попыток, определяет допустимое количество попыток опроса устройства в случае сбоев. Данное поле может принимать значения с 3 до 20. Значение данного поля влияет на время реакции OPC-сервера на обрыв связи с устройством.

При нажатии на кнопку "**ОК**" указанный Вами порт добавится в конфигурацию или будут произведены соответствующие изменения. При нажатии "**Отмена**" добавления/изменений не произойдет.

6.4.2 Добавление устройства в конфигурацию

Для добавления устройства (концентратора Меркурий-225) необходимо открыть пункт меню "Устройство/ Добавить/Изменить" или нажать кнопку "Добавить/изменить устройство" панели инструментов; при этом в области отображения конфигурации дерева приборов необходимо установить маркер на порт. Если необходимо изменить конфигурацию текущего устройства, то необходимо два раза щелкнуть на соответствующем устройстве либо, выбрав его, открыть пункт меню "Устройство/Добавить/Изменить" или нажать кнопку "Добавить/изменить устройство". На экране появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.4.





Диалоговое окно содержит следующие элементы управления:

- 1. Имя устройства.
- 2. Адрес концентратора Меркурий-225.
- 3. Интервал коррекции времени.
- 4. Интервал опроса устройства.
- 5. Ожидание ответа.
- 6. Интервал между запросами.

При нажатии на кнопку "*OK*" произойдет добавление/изменение устройства в конфигурацию OPCсервера. При нажатии "*Ommeнa*" добавление не осуществляется. 6.4.3 Добавление счётчика в конфигурацию устройства

Для добавления счётчика необходимо выбрать устройство и открыть пункт меню "*Счётчик/Добавить/Изменить*" или нажать кнопку "*Добавить/Изменить счётчик*" панели инструментов. Если необходимо изменить конфигурацию текущего счётчика, то необходимо два раза щелкнуть на соответствующем счётчике либо, выбрав его, открыть пункт меню "*Счётчик/Добавить/Изменить*" или нажать кнопку "*Добавить/Изменить счётчик*" панели инструментов. На экране появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.5.

H	астройка счётчи	ка	<u><</u>	
	Имя счётчика	SubDevice1		
	Тип счётчика	Однофазный счётчик		_1
	Адрес счётчика	12		2
	OK	Отмена		3

Рисунок 6.5 - Диалоговое окно добавления/изменения счётчика

Диалоговое окно содержит следующие элементы управления:

- 1. Имя счётчика
- 2. Тип счётчика (однофазный счётчик, трёхфазный счётчик или счётчик воды).
- 3. Адрес счётчика.

При нажатии на кнопку "*OK*" произойдет добавление/изменение счётчика в конфигурации устройства. При нажатии "*Ommena*" добавление счётчика не осуществляется.

6.4.4 Удаление элемента конфигурации

Для удаления устройства из конфигурации необходимо указать устройство или счётчик, подлежащий удалению, выбрав соответствующий элемент в области отображения. После чего выбрать пункт меню "*Удалить*" или нажать кнопку "*Удалить элемент конфигурации*" панели инструментов.

6.4.5 Просмотр параметров элемента

Для просмотра параметров портов, устройств или счётчиков необходимо выбрать требуемый элемент в дереве, при этом в области отображения параметров дерева устройств автоматически появится информация об этом элементе.

6.4.6 Сохранение конфигурации

Сохранение конфигурации ОРС-сервера производится выбором пункта меню "*Файл/Сохранить*" или нажатием кнопки "*Сохранить*" панели инструментов.

6.4.7 Закрытие окна конфигурации

Закрытие окна конфигурации производится выбором ответствующего пункта системного меню или выбором пункта меню"*Файл/Выход*".

6.5 Описание работы ОРС-сервера

При первом обращении ОРС-клиента к ОРС-серверу средствами подсистемы СОМ производится автоматический запуск ОРС-сервера. Подключение каждого последующего ОРС-клиента производится к уже запущенному процессу. Таким образом, ОРС-сервер может обслуживать запросы нескольких клиентов. В случае отключения всех ОРС-клиентов сервер автоматически выгружается через 5 секунд.

Устройство начинает опрашиваться ОРС-сервером только после того, как ОРС-клиент запросит хотя бы один тег с этого устройства. При этом на сервере заводится отдельный поток опроса устройств, подключенных к данному порту.

В случае записи значений в теги, поддерживаемые запись, ОРС-сервер отсылает команду записи данного значения в устройство.

Период опроса устройств устанавливается ОРС-клиентом.

ОРС-сервер дополнительно предоставляет для каждого тега несколько стандартных атрибутов, список которых представлен ниже. Назначение и подробное описание данных атрибутов приведено в спецификации ОРС Data Access версии 2.0.

Список атрибутов тегов:

- 1. Тип величины;
- 2. Текущее значение;
- 3. Достоверность величины;
- 4. Временная метка;
- 5. Права доступа;

Помимо основной функции опроса устройств, ОРС-сервер может производить коррекцию часов реального времени прибора. В качестве эталонного времени используется время на рабочей станции, где запускается ОРС-сервер. Точность хода часов на рабочей станции гарантируется какими-либо дополнительными средствами, не входящими в состав ОРС-сервера. Для выполнения коррекции времени прибора необходимо записать ненулевое значение в тег "Time_Sync".

Коррекция времени концентратора может осуществляться так же с заданной в окне "Описание устройства" (рисунок 6.4) периодичностью. Период задаётся в минутах. Если значение периода равно 0, синхронизация по периоду не производиться.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Параметры приборов, предоставляемые ОРС-сервером

Теги прибора представлены в следующем виде:

1) <СОМ>.<Прибор>.<Счётчик>.<Параметры_счётчика>

,где :

<СОМ> - имя порта к которому подключен прибор (задаётся пользователем);

<Прибор>- имя устройства, с которым производится обмен (задаётся пользователем);

< Счётчик > - имя счётчика (задаётся пользователем).

< Параметры_счётчика > - параметры счётчика.

2) <**СОМ>.<Прибор>.<Параметр>**

,где *:*

<СОМ> - имя порта к которому подключен прибор (задаётся пользователем);

<Прибор> - имя устройства, с которым производится обмен (задаётся пользователем);

«Параметр_прибора» - тэг *Time_Sync*, предназначенный для коррекции времени концентратора.

Возможные значения поля **«Параметры_счётчика»** для счётчиков, поддерживаемых концентратором приведены в таблицах А.1 - А.3.

А.1 Список параметров однофазного счётчика, предоставляемых ОРС-сервером

Таблица А.1

Имя параметра	Имя тега ОРС- сервера	Тип доступа
Текущее потребление электроэнергии в тарифной зоне 1	T1	Чтение
Срез потребления электроэнергии в тарифной зоне 1	T1_BASE	Чтение
Текущее потребление электроэнергии в тарифной зоне 2	T2	Чтение
Срез потребления электроэнергии в тарифной зоне 2	T2_BASE	Чтение
Текущее потребление электроэнергии в тарифной зоне 3	Т3	Чтение
Срез потребления электроэнергии в тарифной зоне 3	T3_BASE	Чтение
Текущее потребление электроэнергии в тарифной зоне 4	T4	Чтение
Срез потребления электроэнергии в тарифной зоне 4	T4_BASE	Чтение
Текущее суммарное потребление электроэнергии по всем тарифным зонам	SUM	Чтение
Срез суммарного потребления электроэнергии по всем тарифным зонам	SUM_BASE	Чтение
"Точный срез" по всем тарифным зонам	S	Чтение
Значение года времени поступления последнего пакета	Last_YEAR	Чтение
Значение месяца времени поступления последнего пакета	Last_MONTH	Чтение
Значение дня времени поступления последнего пакета	Last_DAY	Чтение
Значение часа времени поступления последнего пакета	Last_HOUR	Чтение
Значение минут времени поступления последнего пакета	Last_MIN	Чтение

А.2 Список параметров трехфазного счётчика, предоставляемых ОРС-сервером

Таблица А.2

Имя параметра	Имя тега ОРС-сервера	Тип доступа
Текущее потребление электроэнергии в тарифной зоне 1	T1	Чтение
Срез потребления электроэнергии в тарифной зоне 1	T1_BASE	Чтение
Текущее потребление электроэнергии в тарифной зоне 2	T2	Чтение
Срез потребления электроэнергии в тарифной зоне 2	T2_BASE	Чтение
Текущее потребление электроэнергии в тарифной зоне 3	Т3	Чтение
Срез потребления электроэнергии в тарифной зоне 3	T3_BASE	Чтение
Текущее потребление электроэнергии в тарифной зоне 4	T4	Чтение
Срез потребления электроэнергии в тарифной зоне 4	T4_BASE	Чтение
Текущее суммарное потребление электроэнергии по всем	SUM	Чтение
тарифным зонам		
Срез суммарного потребления электроэнергии по всем	SUM_BASE	Чтение
тарифным зонам		
"І очный срез" по всем тарифным зонам фазы А	S_A	Чтение
"Точный срез" по всем тарифным зонам фазы В	S_B	Чтение
"Точный срез" по всем тарифным зонам фазы С	S_C	Чтение
"Точный срез" по всем тарифным зонам всех фаз	S_ABC	Чтение
Значение года времени поступления последнего пакета	Last_YEAR	Чтение
Значение месяца времени поступления последнего пакета	Last_MONTH	Чтение
Значение дня времени поступления последнего пакета	Last_DAY	Чтение
Значение часа времени поступления последнего пакета	Last_HOUR	Чтение
		Чтение
Значение минут времени поступления последнего пакета	Last MIN	

А.3 Список параметров счётчика воды, предоставляемых ОРС-сервером

Таблица А.3

Имя параметра	Имя тега ОРС-сервера	Тип доступа
Текущее потребление холодной воды	С	Чтение
Срез потребления холодной воды	C_BASE	Чтение
Текущее потребление горячей воды	Н	Чтение
Срез потребления горячей воды	H_BASE	Чтение
Значение года времени поступления последнего пакета	Last_YEAR	Чтение
Значение месяца времени поступления последнего пакета	Last_MONTH	Чтение
Значение дня времени поступления последнего пакета	Last_DAY	Чтение
Значение часа времени поступления последнего пакета	Last_HOUR	Чтение
Значение минут времени поступления последнего пакета	Last_MIN	Чтение