ОРС-СЕРВЕР калориметра НКС

Версия 1.0

Руководство Пользователя

ОРС-сервер калориметра «НКС». Руководство Пользователя/1-е изд.

Настоящее руководство предназначено для изучения функций и принципов работы ОРСсервера калориметра "НКС".

Документ содержит описание инсталляции и деинсталляции OPC-сервера, режимов его работы, а также описание интерфейса Пользователя и процесса конфигурирования OPC-сервера для его правильной эксплуатации.

© 2012. ООО «КРУГ-Софт». Все права защищены.

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотографирование, магнитную запись или иные средства копирования или сохранения информации, без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Все упомянутые в данном издании товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат своим законным владельцам.

Предложения и замечания к работе OPC-сервера калориметра "HKC", содержанию и оформлению эксплуатационной документации просьба направлять по адресу:

ООО «КРУГ-Софт»

440028, г. Пенза, ул. Титова, 1

Телефоны: (841-2) 49-97-75; 55-64-97; 49-94-14; 48-34-80; 55-64-95

Факс: (841-2) 55-64-96

e-mail – krug@krug2000.ru

e-mail - <u>support@opcserver.ru</u>

http://www.krug2000.ru

http://www.krugsoft.ru

http://opcserver.ru

ОРС-Сервер калориметра НКС

СОДЕРЖАНИЕ

			Стр.
1.	ОБІ	ЦИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2	СИ	СТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
3	ИН	СТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА	5
4	ОП	ИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	10
5	ДЕІ	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА	12
6	0 <i>C</i> 1	НОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ	13
6.1		Функции ОРС-сервера	13
6.2		Работа ОРС-сервера	13
6.3		Пользовательский интерфейс	13
(6.3.1	Описание элементов панели инструментов	14
6.4		Описание процесса конфигурации ОРС-сервера	15
(6.4.1	Создание канала связи	15
(6.4.2	Удаление выделенного канала	16
(6.4.3	Изменение параметров канала	16
(6.4.4	Просмотр параметров элемента	16
(6.4.5	Настройка ведения статистики	16
(6.4.6	Просмотр информации о ключе защиты	17
(6.4.7	Сохранение конфигурации	17
(6.4.8	Закрытие окна конфигурации	17
6.5		Описание работы ОРС-сервера	17
(6.5.1	Основной алгоритм работы ОРС-сервера	17
(6.5.2	Формирование статистики работы	18
ПРИ	ЛО	ЖЕНИЕ А. Параметры прибора, предоставляемые ОРС–сервером	20
A. 1	l. Ci	исок DA-параметров прибора, предоставляемых ОРС-сервером	20
A.2	2. Ci	исок HDA-параметров прибора, предоставляемых ОРС-сервером	20

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Целью данной инструкции является обучение пользователя работе с OPC-сервером калориметра НКС версии 1.0 (далее OPC-сервер).

OPC-сервер представляет собой исполняемый модуль (**opcnks.exe**), реализованный по технологии COM.

ОРС-сервер поддерживает спецификации ОРС DA версии 2.05а и ОРС HDA версии 1.20.

2 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для работы с OPC-сервером компьютер должен соответствовать перечисленным ниже минимальным требованиям.

- Частота процессора: 1 ГГц.
- Объем оперативной памяти: 256 Мбайт.
- Объем свободного пространства на жестком диске: 20 Мбайт.
- Наличие последовательного интерфейса RS-232 или RS-485.
- Операционная система: Windows XP/7/2008 Server.

3 ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА

Для установки OPC-сервера запустите *setup.msi*. Перед Вами появится окно, изображенное на рисунке 3.1.

🛃 Программа установки	ОРС-сервер калориметра НКС 🛛 🔲 🖾
 Image: A start of the start of	Вас приветствует программа установки ОРС-сервер калориметра НКС
	Программа установки выполнит установку ОРС-сервер калориметра НКС на Ваш компьютер. Нажмите 'Далее' для продолжения или 'Отмена' для выхода из программы установки.
	< Назад Далее > Отмена

Рисунок 3.1 - Окно инсталлятора

Нажмите кнопку "*Далее*>". Перед Вами появится окно принятия лицензионного соглашения, изображенное на рисунке 3.2.

📴 Программа установки ОРС-сервер калориметра НКС 🛛 🔲 🖂 🔀
Лицензионное соглашение Пожалуйста, внимательно прочитайте лицензионное соглашение:
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящий документ является соглашением между Вами (физическим или юридическим лицом), далее "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" и Обществом с Ограниченной Ответственностью Научно-Производственной Фирмой "КРУГ-Софт", далее "ФИРМА".
Я принимаю условия данного лицензионного соглашения
Печатать < Назад Далее > Отмена

Рисунок 3.2 - Окно принятия лицензионного соглашения

Для того чтобы продолжить установку, необходимо принять лицензионное соглашение, для чего необходимо установить переключатель в положение "Я принимаю условия лицензионного соглашения". Для выхода из программы установки нажмите "*Отмена*".

Для продолжения установки нажмите на кнопку "*Далее*>". На экране появится окно, изображенное на рисунке 3.3.

🙀 Программа установки ОРС-сервер калориметра НКС	
Папка установки Нажмите 'Далее' чтобы установить в папку по умолчанию либо нажми	Ð
Установить ОРС-сервер калориметра НКС в:	
C:\Program Files\OPC-сервер калориметра НКС\	
<u>O</u> bsop	
< <u>Н</u> азад Далее >	Отмена

Рисунок 3.3 – Окно выбора пути установки

После выбора пути инсталляции нажмите кнопку "Далее>". Перед Вами появится окно подтверждения параметров установки ,изображенное на рисунке 3.4.



Рисунок 3.4 – Окно подтверждения параметров установки

Если какие-то параметры установки Вас не устраивают, нажмите "*Назад*", чтобы вернуться к одному из предыдущих шагов, и внесите желаемые изменения. Если Вы согласны со всеми введенными данными, нажмите кнопку "**Далее**>". После чего начнется копирование файлов ОРС-сервера. Процесс копирования отображается на окне, представленном на рисунке 3.5. По завершению процесса копирования на экране появится окно, представленное на рисунке 3.6.

ОРС-Сервер калориметра НКС

🔀 Программа установки ОРС-сервер калориметра НКС	
Установка ОРС-сервер калориметра НКС	Ð
Пожалуйста, подождите пока программа установки выполнит установку ОРС-серве калориметра НКС. Сейчас:	ер
< <u>Н</u> азад Далее > Отмен	la

Рисунок 3.5 - Копирование файлов



Рисунок 3.6 - Установка завершена

4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

При запуске незарегистрированной версии Пользователю предлагается зарегистрировать права на использование ОРС-сервера. Регистрация производится с помощью диалогового окна, показанного на рисунке 4.1. Кроме того, ОРС-сервер предусматривает возможность вызова диалогового окна регистрации прав пользователя выбором пункта меню "Помощь/Регистрация" при запуске в режиме конфигурации.

ОРС-сервер калориметра НКС - Регистрация	
Имя пользователя : Название организации: Ваш код : 94E1DB7C-C926	000 "КРУГ-Софт" 440028, Россия, г. Пенза, ул. Титова, 1 Телефон : (8412) 55-64-95 (8412) 55-64-97 Факс : (8412) 55-64-96 e-mail : support@krug2000.ru Наш сайт : www.krug2000.ru
Чтобы получить ключ, свяжитесь с нами и сообщите имя ваш код. Регистрация Демо	я пользователя, название организации и Отмена

Рисунок 4.1 - Диалоговое окно регистрации прав Пользователя

Для регистрации программного продукта необходимо связаться с ООО "КРУГ-Софт" по телефону, факсу или электронной почте (вся необходимая информация отображена в диалоговом окне) и передать данные о регистрации, а именно:

- "Имя пользователя";
- "Название организации";
- "Ваш код". Значение поля выводится в диалоговом окне автоматически и формируется исходя из аппаратной конфигурации платформы запуска.

После процедуры регистрации в ООО "КРУГ-Софт" Вам будет передан ключ для разрешения использования ОРС-сервера. Его необходимо ввести в поле "Ваш ключ" диалогового окна, затем заполнить остальные поля формы и нажать на кнопку "Регистрация".

Кроме того, OPC-сервер предусматривает режим ознакомительного использования. Для запуска OPC-сервера в этом режиме необходимо нажать на кнопку "Демо" диалогового окна регистрации прав Пользователя. В этом случае выводится окно, приведенное на рисунке 4.2. При запуске в демо-режиме Вы можете использовать все функции OPC-сервера, но с ограничением по времени использования.

ОРС-Сервер калориметра НКС



Рисунок 4.2 - Диалоговое окно входа в демо-режим

5 ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА

Для деинсталляции ОРС-сервера откройте "*Настройка/Панель управления*" в меню "*Пуск*". Выберите "*Установка и удаление программ*" (рисунок 5.1). Найдите и выберите строку "ОРС-сервер калориметра НКС", нажмите "*Удалить*". После чего появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 5.2.

🐻 Установка и удаление программ 🔲 🗖 🔀				
	^	Установленные программы: 📃 Показать обновления	<u>С</u> ортировка:	Имя 💙
<u>И</u> зменение или удаление программ	Ξ	ОРС-сервер калориметра НКС Чтобы получить сведения о поддержке, щелкните	Размер Используется	<u>11,82МБ</u>
<u>.</u>			оследний вызов 29	9.06.2012 📼
<u>у</u> становка программ	~	чторы удалить эту программу с этого компьютера, ще "Удалить".	лкните	Удалить 🗸 🗸

Рисунок 5.1 - Окно установки и удаления программ

Установ	ка и удаление программ 🛛 🛛
2	Вы действительно хотите удалить ОРС-сервер калориметра НКС с этого компьютера?
	<u>Да</u>

Рисунок 5.2 - Окно подтверждения деинсталляции

Если Вы нажмёте кнопку "**Да**", то запустится процесс деинсталляции. Если вы нажмёте "**Нет**" - удаления не произойдёт.

6 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

6.1 Функции ОРС-сервера

ОРС-сервер обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- Организация информационного обмена с калориметрами НКС. Полный список параметров прибора, которые предоставляет ОРС-сервер, приведен в приложении А.
- Взаимодействие с ОРС-клиентами согласно спецификации ОРС Data Access версии 2.05а.
- Взаимодействие с ОРС-клиентами согласно спецификации ОРС Historical Data Ассеss версии 1.20.

ОРС-сервер обеспечивает выполнение следующих дополнительных функций:

- Конфигурирование ОРС-сервера.
- Ведение статистики работы ОРС-сервера

6.2 Работа ОРС-сервера

Предусмотрено три режима работы ОРС-сервера:

- Режим регистрации разрегистрации сервера;
- Режим работы с активным окном настройки (режим конфигурации);
- Режим работы со скрытым окном настройки (основной режим).

Режим регистрации - разрегистрации сервера – осуществляется запуском ОРСсервера с параметром командной строки /**RegServer** и /**UnRegServer** для регистрации и разрегистрации сервера соответственно.

Запуск сервера в этих режимах осуществляется автоматически при инсталляции/деинсталляции ОРС-сервера, поэтому запуск с данными параметрами при наличии инсталлятора не требуется.

Режим запуска с активным окном настройки (режим конфигурации) – осуществляется запуском ОРС-сервера с параметром командной строки /Cfg. Запуск в этом режиме производится для задания параметров работы ОРС-сервера.

Запуск ОРС-сервера в данном режиме осуществляется выбором соответствующего ОРС-серверу пункта меню «*Пуск*».

Информация о заданных настройках сохраняется в файле с именем opcnks.cfg.

Режим запуска со скрытым окном настройки (основной режим) – осуществляется автоматически при первом обращении ОРС-клиента к ОРС-серверу средствами подсистемы СОМ.

6.3 Пользовательский интерфейс

При запуске ОРС-сервера в режиме конфигурации на экране отображается окно, приведенное на рисунке 6.1.

	2 3	<u> </u>	5
🛃 ОРС-се вер калориметра НКС 👘			
Файл Канал Статистика Помощь			
日 🗋 🗡 🧐			
🖃 Каналы	Параметр	Значение	
	Номер СОМ-порта Скорость Количество попыток Ожидание ответа	7 2400 3 7000	
Готово	Программный ключ		
6	- 7		

Рисунок 6.1 - Окно конфигурации ОРС-сервера

В окне содержатся следующие элементы:

- 1. Строка основного меню.
- 2. Панель инструментов, содержащая набор элементов управления, которые дублируют пункты основного меню.
- 3. Область отображения конфигурации дерева устройств.
- 4. Область отображения параметров дерева устройств. В области отображаются значения параметров для выбранного элемента дерева устройств.
- 5. Системное меню. Предназначено для сворачивания, распахивания или закрытия окна приложения.
- 6. Элемент дерева устройств. В данном случае канал связи.
- 7. Строка состояний для отображения подсказок и информации о ключе защиты.

6.3.1 Описание элементов панели инструментов

В верхней части основного окна под основным меню располагается панель инструментов в виде набора элементов управления. Вызов функций осуществляется щелчком левой клавиши мыши на соответствующей кнопке.

При наведении курсора мыши на элемент управления панели инструментов отображается всплывающая подсказка.



Рисунок 6.2 - Панель инструментов

Панель инструментов содержит следующие элементы:

- 1. Сохранить файл конфигурации;
- 2. Добавить и настроить канал;
- 3. Удалить выделенный канал;
- 4. Просмотр накопленной статистики;
- 5. Вызов справки.

6.4 Описание процесса конфигурации ОРС-сервера

Прежде чем подключится к ОРС-серверу с помощью ОРС-клиента, его необходимо настроить. Для этого его необходимо запустить в режиме конфигурации (<u>см. п. 6.2</u> данного документа). На этапе конфигурации необходимо задать используемые каналы связи, к которым подключены устройства, а так же параметры обмена и ведения статистики.

6.4.1 Создание канала связи

Для создания канала связи необходимо выбрать пункт меню "*Канал/Добавить…*" или нажать кнопку "*Добавить канал*" панели инструментов, после чего появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.3.

Параметры канала 🛛 🛛	
Имя канала Channel1 ОК	
 Номер СОМ-порта 1	
Скорость 2400	-
Количество попыток 3	4
Ожидание ответа (мс) 500	
	5

Рисунок 6.3 - Диалоговое окно создания канала связи

Диалоговое окно содержит следующие элементы управления:

- 1. Имя канала (до 64 символов).
- 2. Номер СОМ-порта (Допустимый диапазон значений: от 1 до 1000).
- 3. Скорость обмена (2400) (фиксирована и не подлежит изменению).
- Количество попыток. Параметр представляет собой число запросов, при отсутствии ответов на которые принимается решение об отсутствии связи с устройством. Если у Вас частые сбои связи, попробуйте увеличить значение данного параметра.

5. Ожидание ответа. Данное поле определяет время в миллисекундах ожидания пакетов данных от удаленного устройства. Параметр зависит от времени реакции устройства на запрос. Если у Вас частые сбои связи, попробуйте увеличить значение данного параметра.

Внимание!

Значение полей "Количество попыток" и "Ожидание ответа" влияет на время реакции ОРС-сервера на обрыв связи с устройством. Время реакции равно "Количество попыток", умноженное на значение параметра "Ожидание ответа".

При нажатии на кнопку "*OK*" указанный Вами канал добавится в конфигурацию. При нажатии "*Ommena*" добавления не произойдет.

6.4.2 Удаление выделенного канала

Для удаления канала из конфигурации необходимо указать канал, подлежащий удалению, выбрав соответствующий элемент в области отображения конфигурации дерева устройств. После этого выбрать пункт меню "*Канал/Удалить*" или нажать кнопку "*Удалить* выделенный канал" панели инструментов.

6.4.3 Изменение параметров канала

Для изменения параметров канала необходимо сделать двойной щелчок левой клавиши мыши на соответствующем элементе дерева конфигурации. Появится диалоговое окно с теми же настройками, что и при добавлении канала, приведенное на рисунке 6.3.

6.4.4 Просмотр параметров элемента

Для просмотра параметров устройств или каналов необходимо выбрать требуемый элемент в дереве, при этом в области отображения параметров дерева устройств автоматически появится запрашиваемая информация.

6.4.5 Настройка ведения статистики

Для задания параметров ведения статистики работы ОРС-сервера необходимо выбрать пункт меню "*Статистика/Настройка…*". На экране появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.4.

Для просмотра накопленной статистики необходимо выбрать пункт меню "*Статистика/Показать*" или нажать кнопку "*Просмотр накопленной статистики*" панели инструментов.

Для принудительной очистки статистики необходимо выбрать пункт меню "Статистика/Очистить".



Рисунок 6.4 - Окно задания параметров ведения статистики

Диалоговое окно содержит следующие элементы:

- 1. Разрешить накопление статистики.
- Размер файла журнала. Параметр ограничивает максимальный размер файла статистики (до 60000 Кб). При достижении файлом этого размера происходит его очистка.
- 6.4.6 Просмотр информации о ключе защиты

Чтобы посмотреть информацию об установленном ключе защиты, необходимо выбрать пункт меню "*Помощь/Информация о ключе*". На экране появится окно, изображенное на рисунке 6.5 и содержащее основную информацию о ключе.

Информация о ключе защиты		×
Тип используемого ключа защиты:	программный	
Количество приборов в конфигурации:	1	
ОК		

Рисунок 6.5 – Окно информации о ключе защиты

6.4.7 Сохранение конфигурации

Сохранение конфигурации ОРС-сервера производится выбором пункта меню "Файл/Сохранить" или нажатием кнопки "Сохранить файл конфигурации" панели инструментов.

6.4.8 Закрытие окна конфигурации

Закрытие окна конфигурации производится нажатием на кнопку «×» в заголовке окна или выбором пункта меню "*Файл/Выход*".

6.5 Описание работы ОРС-сервера.

6.5.1 Основной алгоритм работы ОРС-сервера

При первом обращении OPC-клиента к OPC-серверу средствами подсистемы COM производится автоматический запуск OPC-сервера. Подключение каждого последующего OPC-клиента производится к уже запущенному процессу. Таким образом, OPC-сервер может обслуживать запросы нескольких клиентов. В случае отключения всех OPC-клиентов сервер автоматически выгружается через 5 секунд.

ОРС-сервер может работать согласно спецификациям ОРС DA версии 2.05а и ОРС HDA версии 1.20.

При работе с DA-клиентами устройство начинает опрашиваться OPC-сервером только после того, как OPC-клиент запросит хотя бы один тег с этого устройства. При этом на сервере заводится отдельный поток опроса устройств, подключенных к данному порту.

При отсутствии ответа от устройства на заданное количество попыток опроса, принимается решение об отсутствии связи с прибором. Если при последующих опросах устройство ответит на запросы ОРС-сервера, принимается решение о восстановлении связи с устройством.

Значение полей "Количество попыток" и "Ожидание ответа" влияет на время реакции ОРС-сервера на обрыв связи с устройством. Оно равно "Количество попыток", умноженное на значение параметра "Ожидание ответа".

Период опроса устройств устанавливается ОРС-клиентом.

Полный список параметров прибора, которые предоставляет ОРС-сервер, приведен в приложении А.

ОРС-сервер дополнительно предоставляет для каждого тега несколько стандартных атрибутов, список которых представлен ниже. Назначение и подробное описание данных атрибутов приведено в спецификациях ОРС Data Access версии 2.05а и ОРС Historical Data Access 1.20.

Список атрибутов DA-тегов:

- 1. Item Canonical (Тип величины);
- 2. Item Value (Значение величины);
- 3. Quality (Достоверность величины);
- 4. Timestamp (Временная метка);
- 5. Item Access rights (Права доступа);
- 6. Item Description (Описание тега).

Список атрибутов HDA-тегов:

- 1. Data Туре (Тип величины);
- 2. Description (Описание величины);
- 6.5.2. Формирование статистики работы

В процессе своей работы ОРС–сервер осуществляет накопление статистики. Статистика содержит диагностическую информацию и информацию об ошибочных ситуациях, возникших в процессе работы ОРС-сервера. Для каждого сообщения указано время и дата его регистрации.

Настройка ведения статистики описана в п. 6.4.5 данного документа.

Для просмотра накопленной статистики необходимо выбрать пункт меню "Статистика/Показать" или нажать кнопку "Показать статистику" панели инструментов.

Для принудительной очистки статистики необходимо выбрать пункт меню "*Статистика/Очистить*".

Список сообщений о работе ОРС-сервера:

- Запуск в основном режиме Сообщение формируется в случае запуска ОРС-сервера ОРС-клиентом средствами подсистемы СОМ.
- 2. Запуск в режиме конфигурирования Сообщение формируется в случае запуска ОРС-сервера в режиме конфигурации.
- 3. ОРС-сервер остановлен Сообщение формируется в случае завершения работы ОРС-сервера
- СОМ<Номер СОМ-порта> Недопустимая команда или параметр Сообщение формируется в случае получения прибором некорректной команды или команды, которую он не поддерживает.
- 5. СОМ<Номер СОМ-порта> Ошибка открытия СОМ-порта

Сообщение формируется в случае невозможности открытия СОМ-порта. Данная ситуация может наблюдаться если заданный порт отсутствует в системе или занят другим процессом.

6. СОМ<Номер СОМ-порта> Недопустимая команда Сообщение формируется в том случае, когда устройство получает испорченный запрос или не может в данный момент ответить на запрос.

7. СОМ<Номер СОМ-порта> Нет ответа от устройства

Формируется, если устройство не ответило на запросы ОРС-сервера по истечении времени ожидания ответа и совершении заданного числа посылок.

В случае возникновения данной ошибочной ситуации необходимо:

- Проверить правильность монтажа линий интерфейса RS-485 или RS-232.
- Увеличить время ожидания ответа.
- Увеличить число попыток.
- 8. СОМ<Номер СОМ-порта> Восстановление связи

Сообщение формируется в случае восстановления связи с устройством.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Параметры прибора, предоставляемые ОРС-сервером

Теги прибора представлены в следующем виде: <*Канал>.<Параметр>*

,где <i>:</i>	
<Канал>	- имя канала, к которому подключен прибор
<Параметр>	- параметр прибора.

Возможные значения поля *«Параметр»* приведены в таблицах А.1 и А.2. Все параметры доступны только для чтения.

А.1. Список DA-параметров прибора, предоставляемых ОРС-сервером

Таблица А.1

N⁰	Имя тега	Описание параметра	Единица измерения
1	DL	Среднесуточное значение калорийности	ккал/м ³
2	DL_SI	Среднесуточное значение калорийности	МДж/м ³
3	HL	Среднечасовое значение калорийности	ккал/м ³
4	HL_SI	Среднечасовое значение калорийности	МДж/м ³

А.2. Список HDA-параметров прибора, предоставляемых ОРС-сервером

Таблица А.2

N⁰	Имя тега	Описание параметра	Единица измерения
1	HDL	Среднесуточное значение калорийности	ккал/м ³
2	HDL_SI	Среднесуточное значение калорийности	МДж/м ³
3	HHL	Среднечасовое значение калорийности	ккал/м ³
4	HHL_SI	Среднечасовое значение калорийности	МДж/м ³