ОРС-СЕРВЕР ИЗМЕРИТЕЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО PECont

Версия 1.0

Руководство Пользователя

ОРС-сервер измерителя преобразовательного PECont. Руководство Пользователя/1-е изд.

Настоящее руководство предназначено для изучения функций и принципов работы OPCсервера измерителя преобразовательного PECont.

Документ содержит описание инсталляции и деинсталляции OPC-сервера, режимов его работы, а также описание интерфейса Пользователя и процесса конфигурирования OPC-сервера для его правильной эксплуатации.

© 2008. НПФ «КРУГ». Все права защищены.

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотографирование, магнитную запись или иные средства копирования или сохранения информации, без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Все упомянутые в данном издании товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат своим законным владельцам.

Предложения и замечания к работе OPC-сервера, содержанию и оформлению эксплуатационной документации просьба направлять по адресу:

НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «КРУГ»

440028, г. Пенза, ул. Титова, 1

Телефоны: (841-2) 49-97-75; 55-64-97; 49-94-14; 48-34-80; 55-64-95

Факс: (841-2) 55-64-96

E-mail: <u>krug@krug2000.ru</u> http://www.krug2000.ru

http://devlink.ru, http://opcserver.ru

ОРС-сервер измерителя преобразовательного PECont

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
3 ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА	5
4 ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА	8
5 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ	9
5.1 Функции ОРС-сервера	9
5.2 Работа ОРС-сервера 5.2.1 Режимы работы	9 9
5.3 Пользовательский интерфейс 5.3.1 Описание элементов панели инструментов	10 10
5.4 Описание процесса конфигурации ОРС-сервера 5.4.1 Настройка портов	11 11
5.4.2 Добавление устройства в конфигурацию5.4.3 Удаление элемента	12 12
5.4.4 Мониторинг текущего состояния тегов 5.4.5 Сохранение конфигурации 5.4.6 Закрытие окна конфигурации	13 13 13
5.5 Описание работы ОРС-сервера	13
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОРС-	СЕРВЕРОМ15
A.1 Список параметров преобразователя измерительного PECont	15

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Целью данного руководства является обучение Пользователя работе с ОРС-сервером преобразователя измерительного версии 1.0 (далее ОРС-сервер).

ОРС-сервер представляет собой исполняемый модуль (**PECont.exe**), реализованный по технологии СОМ.

ОРС-сервер поддерживает спецификацию ОРС DA версии 2.05.

2 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для работы с OPC-сервером компьютер должен соответствовать перечисленным ниже требованиям.

- Процессор Pentium 2 200 MHz;
- Объем оперативной памяти 64 Мбайт;
- Объем свободного пространства на жестком диске 3 Мбайт;
- Наличие последовательного интерфейса RS232;
- Операционная система: Windows 2000/XP/Vista.

3 ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА

Для установки OPC-сервера запустите *setup.msi*. Перед Вами появится окно, изображенное на рисунке 1.



Рисунок 1 - Окно инсталлятора

Нажмите кнопку "*Далее*>". Перед Вами появится окно принятия лицензионного соглашения, изображенное на рисунке 2.

🖶 ОРС-сервер преобразователя измерительного 'PECont' Устан 🔳 🗖 🔀
Лицензионное соглашение Для продолжения необходимо принять условия лицензионного соглашения, приведенного ниже.
ЛИЦЕНЗИЯ ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
ВНИМАНИЕ! ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ, ВЫ ТЕМ САМЫМ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ, ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ, РАСПРОСТРАНЯТЬ И КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ ДУБЛИРОВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ЧАСТИ, ФАЙЛЫ ИЛИ БЛОКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ.
Данное Программное обеспечение разработано Обществом с Ограниченной Ответственностью Научно-Производственной Фирмой "КРУГ".
 Я принимаю лицензионного соглашение Я не принимаю лицензионное соглашение
<u>С</u> брос < <u>Н</u> азад Далее > Отмена

Рисунок 2 - Окно принятия лицензионного соглашения

Для того чтобы продолжить установку, необходимо принять лицензионное соглашение, для чего необходимо установить переключатель в положение "Я принимаю условия лицензионного соглашения". Для выхода из программы установки нажмите "*Отмена*". Для продолжения установки нажмите на кнопку "*Далее*>". На экране появится окно, изображенное на рисунке 3.

🤯 ОРС-сервер преобразователя измерительного 'PECont' Устан 🔳 🗖 🗙				
Папка назначения Выбор папки, в которую будет установлено приложение.				
Мастер установит файлы для OPC-сервера преобразователя измерительного 'PECont' в следующую папку. Чтобы выполнить установку в другую папку, нажмите кнопку "Просмотр" и выберите другую папку. Можно не устанавливать OPC-сервер преобразователя измерительного 'PECont', нажав кнопку "Отмена" для выхода из мастера установки.				
Папка назначения C:\Program Files\OPC-сервер PECont\ Пр <u>о</u> смотр				
< <u>Н</u> азад Далее> Отмена				

Рисунок 3 – Окно выбора пути установки

После выбора папки в меню "Пуск" нажмите кнопку "*Далее*>". Перед Вами появится окно подтверждения параметров установки, изображенное на рисунке 4.

🞲 ОРС-сервер преобразователя измерительного 'PECont' Устан 🔳 🗖 🔀			
Все готово для установки приложения Нажмите кнопку "Далее" для начала установки.			
Нажмите кнопку "Назад", чтобы повторно ввести сведения для установки, или кнопку "Отмена" для выхода из мастера установки.			
< <u>Н</u> азад Далее> Отмена			

Рисунок 4 – Окно подтверждения параметров установки

Если какие-то параметры установки Вас не устраивают, нажмите "<**Назад**", чтобы вернуться к одному из предыдущих шагов, и внесите желаемые изменения. Если Вы согласны со всеми введенными данными, нажмите кнопку "*Установить*". После чего начнется копирование файлов ОРС-сервера. Процесс копирования отображается в окне, представленном на рисунке 5.

🗒 ОРС-сервер преобразователя измерительного 'PECont' У	стан 💶 🗖 🔀
Обновление системы Идет установка выбранных компонентов.	
Extracting properties	
SecureCustomProperties	
	Отмена

Рисунок 5 - Копирование файлов

По завершению процесса копирования на экране появится окно, представленное на рисунке 6.



Рисунок 6 - Установка завершена

4 ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА

Для деинсталляции ОРС-сервера откройте "*Настройка\Панель управления*" в меню "*Пуск*". Выберите "*Установка и удаление программ*" (рисунок 7). Найдите и выберите строку "ОРС-сервер преобразователя измерительного PECont", нажмите "*Удалить*". После чего появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 8.

🐻 Установка и удаление программ 🔲 🗖 🛛					
5	^	Установленные программы: 🔲 Показать обновления	Сортировка: Имя		
<u>И</u> зменение или удаление программ		XX OPC-сервер преобразователя измерительного 'PECont' Чтобы получить сведения о поддержке, щелкните здесь.	Размер <u>2,99МБ</u> 🔼 Используется <u>редко</u>		
	*	Чтобы заменить программу или удалить ее, щелкните "Заменить или удалить".	Последний вызов 22.09.2008 Изменить Удалить		

Рисунок 7 - Окно установки и удаления программ



Рисунок 8 - Окно подтверждения деинсталляции

При нажатии на кнопку "**Да**" запустится процесс деинсталляции. Если нажать кнопку "**Нет**" – удаления не произойдёт.

5 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

5.1 Функции ОРС-сервера

ОРС-сервер обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- Организация информационного обмена с преобразователем измерительным PECont;
- Работа ОРС-сервера по нескольким физическим каналам связи одновременно, что позволяет в случае необходимости уменьшить общее время информационного обмена с устройствами;
- Возможность опроса нескольких устройств на одном канале связи;
- Взаимодействие с ОРС-клиентами согласно спецификации ОРС Data Access версии 2.05.

ОРС-сервер обеспечивает выполнение следующих дополнительных функций:

• Конфигурирование ОРС-сервера.

5.2 Работа ОРС-сервера

5.2.1 Режимы работы

Предусмотрено три режима работы ОРС-сервера:

- Режим регистрации разрегистрации сервера;
- Режим работы с активным окном настройки (режим конфигурации);
- Режим работы со скрытым окном настройки (основной режим).

Режим регистрации - разрегистрации сервера – осуществляется запуском OPC-сервера с параметром командной строки /**RegServer** и /**UnRegServer** для регистрации и разрегистрации сервера соответственно.

Запуск сервера в этих режимах осуществляется автоматически при инсталляции/деинсталляции ОРС-сервера, поэтому запуск с данными параметрами при наличии инсталлятора не требуется.

Режим запуска с активным окном настройки (режим конфигурации) – осуществляется запуском ОРС-сервера с параметром командной строки /**Cfg**. Запуск в этом режиме производится для задания параметров работы ОРС-сервера.

Запуск ОРС-сервера в данном режиме осуществляется выбором соответствующего ОРСсерверу пункта меню «*Пуск*».

Режим запуска со скрытым окном настройки (основной режим) – осуществляется автоматически при первом обращении ОРС-клиента к ОРС-серверу средствами подсистемы СОМ.

5.3 Пользовательский интерфейс

При запуске ОРС-сервера в режиме конфигурации на экране отображается окно, приведенное на рисунке 9.



Рисунок 9 - Окно конфигурации ОРС-сервера

В окне (рисунок 9) содержатся следующие элементы:

- 1. Область отображения конфигурации дерева приборов;
- 2. Строка основного меню;
- 3. Панель инструментов, содержащая набор элементов управления, которые дублируют пункты основного меню;
- 4. Область отображения тегов;
- 5. Системное меню. Предназначено для сворачивания, распахивания или закрытия окна приложения;
- 6. Область статуса. Информирует о подключении к ОРС-серверу.
- 5.3.1 Описание элементов панели инструментов

В верхней части основного окна под основным меню располагается панель инструментов в виде набора элементов управления (рисунок 10). Вызов функций осуществляется щелчком левой клавишей мыши на соответствующей кнопке.

При наведении курсора мыши на элемент управления панели инструментов отображается выпадающая подсказка.

ОРС-сервер измерителя преобразовательного PECont



Рисунок 10 - Панель инструментов

Панель инструментов содержит следующие элементы:

- 1. Сохранить конфигурацию;
- 2. Добавить/изменить порт;
- 3. Удалить элемент конфигурации;
- 4. Добавить/изменить устройство;
- 5. Вызов справки.

5.4 Описание процесса конфигурации ОРС-сервера

Прежде чем подключится к ОРС-серверу с помощью ОРС-клиента, его необходимо настроить. Для этого его необходимо запустить в режиме конфигурации (См. п. 5.2.1 данного документа). На этапе конфигурации необходимо задать используемые порты и подключенные к ним устройства.

5.4.1 Настройка портов

Для создания и настройки портов связи необходимо нажать кнопку "Добавить/изменить порт" панели инструментов или открыть пункт меню "Порт/Добавить/изменить", после чего появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 11. В этом окне производиться настройка порта связи.

Настройка портов свя	зн 🛛	
Номер СОМ порта	1	1
Скорость передачи	9600	2
Количество попыток	3	3
Применить	Отмена	

Рисунок 11 - Диалоговое окно настройки портов

Диалоговое окно (рисунок 11) содержит следующие элементы:

- 1. Номер СОМ-порта;
- 2. Скорость обмена;
- 3. Количество попыток, определяет допустимое количество попыток опроса устройства в случае сбоев. Данное поле может принимать значения с 1 до 20. Значение данного поля влияет на время реакции ОРС-сервера на обрыв связи с устройством. Если в системе имеется не отвечающее устройство, то уменьшение значения данного параметра существенно уменьшает период обновления информации о тегах.

При нажатии на кнопку "**ОК**" указанный Вами порт добавится в конфигурацию или будут произведены соответствующие изменения. При нажатии "**Отмена**" добавления/изменений не произойдет.

5.4.2 Добавление устройства в конфигурацию

Для добавления устройства необходимо открыть пункт меню "Устройство/ Добавить/Изменить" или нажать кнопку "Добавить/изменить устройство" панели инструментов; при этом в области отображения конфигурации дерева приборов необходимо установить маркер на порт. Если необходимо изменить конфигурацию текущего устройства, то необходимо два раза щелкнуть на соответствующем устройстве либо, выбрав его, "Устройство/Добавить/Изменить" или открыть пункт меню нажать кнопку "Добавить/изменить устройство". На экране появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 12.

	Описание устройства					
4	Имя устройства Device_ Порт связи COM1 Адрес 1	2				
1	Ожидание ответа (мс) 500	4				
	Интервал опроса устройства (мс) 10	5				
	Интервал между запросами (мс) 0	6				
	Применить Отмена					

Рисунок 12 - Диалоговое окно добавления/изменения устройства

Диалоговое окно (рисунок 12) содержит следующие элементы управления:

- 1. СОМ-порт устройства;
- 2. Имя устройства;
- 3. Адрес устройства;
- 4. Ожидание ответа;
- 5. Интервал опроса устройств (устройство будет опрошено не чаще, чем 1 раз в указанный промежуток времени);
- 6. Интервал между запросами (временной интервал от конца одного запроса до начала следующего);

При нажатии на кнопку "*OK*" произойдет добавление/изменение устройства в конфигурацию ОРС-сервера. При нажатии "*Ommeнa*" добавление/изменение не осуществляется.

5.4.3 Удаление элемента

Для удаления устройства или порта из конфигурации необходимо указать устройство или порт, подлежащий удалению, выбрав соответствующий элемент в области отображения. После чего выбрать пункт меню "Порт/Удалить" или "Устройство/Удалить". Также удалить элемент, можно нажав кнопку "Удалить " панели инструментов.

5.4.4 Мониторинг текущего состояния тегов

Для просмотра текущего состояния тегов необходимо установить галочку в пункте меню "*Bud/Mohumop*". При подключенном ОРС-клиенте и опросе тегов, в столбцах таблицы (тип значения на сервере, значение тега) появятся текущие значения тегов, их статус и тип (см. рисунок 13).

🕫 OPC-сервер приборов PECont 📃 🗖 🔀						
<u>Ф</u> айл Порт Вид Устрой	ство Помощь					
B IXE ?						
🖃 Каналы связи	Имя тэга	Тип значения на сервере	Значение тэга	Статус тэга на сервере		
E COM1	Temperature	Вещественный 32	21.3125	Норма		
	Regulator_SN	Беззнаковое короткое целое	2	Норма		
	Soft_Version	Беззнаковое короткое целое	16	Норма		
•	<			>		
	,			InUse		

Рисунок 13 - Окно конфигурации ОРС-сервера в режиме мониторинга

5.4.5 Сохранение конфигурации

Сохранение конфигурации ОРС-сервера производится выбором пункта меню "Файл/Сохранить" или нажатием кнопки "Сохранить" панели инструментов.

5.4.6 Закрытие окна конфигурации

Закрытие окна конфигурации производится выбором соответствующего пункта системного меню или выбором пункта меню "*Файл/Выход*".

5.5 Описание работы ОРС-сервера

При первом обращении ОРС-клиента к ОРС-серверу средствами подсистемы СОМ производится автоматический запуск ОРС-сервера. Подключение каждого последующего ОРС-клиента производится к уже запущенному процессу. Таким образом, ОРС-сервер может обслуживать запросы нескольких клиентов. В случае отключения всех ОРС-клиентов сервер автоматически выгружается через 5 секунд.

Устройство начинает опрашиваться ОРС-сервером только после того, как ОРС-клиент запросит хотя бы один тег с этого устройства. При этом на сервере заводится отдельный поток опроса устройств, подключенных к данному порту.

В случае записи значений в теги, поддерживаемые запись, ОРС-сервер отсылает команду записи данного значения в устройство.

Период опроса устройств устанавливается ОРС-клиентом.

ОРС-сервер дополнительно предоставляет для каждого тега несколько стандартных атрибутов, список которых представлен ниже. Назначение и подробное описание данных атрибутов приведено в спецификации ОРС Data Access версии 2.05.

Список атрибутов тегов:

- 1. Текущее значение;
- 2. Права доступа;
- 3. Тип величины;
- 4. Достоверность величины;
- 5. Временная метка;

ОРС-сервер измерителя преобразовательного PECont

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОРС-СЕРВЕРОМ

Теги прибора представлены в следующем виде:

<СОМ>.<Прибор>.<Группа>.<Параметр>, где :

<COM> - СОМ-порт к которому подключен прибор;

<Группа> - Группа, к которой принадлежит данный параметр;

<Прибор> - устройство, с которым производится обмен;

<Параметр> - параметр прибора.

Поле <COM> представляется в следующем виде COM<C>, где

С - номер СОМ-порта.

Поле **<Группа>** представляется в следующем виде **<Channel_><N>**, где **N** – номер канала.

Поле <**Прибор**> представляется в следующем виде <**Имя Прибора**> <**U**>, где **U** - номер устройства,

Имя Прибора – заданное пользователем имя прибора.

Возможные значения поля **«Параметр»** для преобразователя измерительного PECont приведены в таблице А.1.

А.1 Список параметров преобразователя измерительного PECont

Таблица А.1

N⁰	Имя группы параметров	Имя параметра	Имя тега ОРС-сервера	Тип доступа	Единицы измерения
1.	Channel_N	Текущее значение канала	Value	Чтение	кг/см²
		Режим работы канала	Channel_Work_Mode	Чтение/ Запись	
		Тип шкалы канала	ScaleType	Чтение/ Запись	
		Номер тензопреобразовате ля канала	Strain_Sensor_Number	Чтение	
		Коэффициент фильтрации канала	Filter_Kf	Чтение/ Запись	
		Режим управления исполнительным механизмом	Mechanism_Work_Mode	Запись	
		Выходной сигнал ПИД-регулятора канала	PID_Value	Чтение	%
		Тип выхода регулятора	PID_Output_Type	Запись	
		Структура ПИД- звена	PIDZveno_Type	Запись	
		Вид задания регулятору	PID_Vid_Zadania	Запись	
		Тип регулятора	PID_Type	Запись	
		Сигнал задания регулятору канала	PID_Xsp	Чтение/ Запись	%

Продолжение таблицы А.1

Nº	Имя группы параметров	Имя параметра	Имя тега ОРС-сервера	Тип доступа	Единицы измерения
		Сигнал ручного управления регулятору	PID_Xman	Чтение/ Запись	%
		Зона нечувствительности	PID_Xd	Чтение/ Запись	%
		Верхняя граница выходного сигнала	PID_Xmax	Чтение/ Запись	%
		Нижняя граница выходного сигнала	PID_Xmin	Чтение/ Запись	%
		Коэффициент пропорциональности	PID_Kp	Чтение/ Запись	
		Постоянная времени интегрирования	PID_Ti	Чтение/ Запись	секунда
		Постоянная времени дифференцирования	PID_TD	Чтение/ Запись	секунда
		Шаг дифференцирования	PID_Nd	Чтение/ Запись	
		Коэффициент соотношения К для регулятора соотношения	PID_K	Чтение/ Запись	%
		Величина смещения В для регулятора соотношения	PID_B	Чтение/ Запись	%
2.		Текущее значение температуры в корпусе прибора	Temperature	Чтение	°C
		Заводской номер PECont	Regulator_SN	Чтение	
		Номер версии программного обеспечения PECont	Soft_Version	Чтение	