ОРС-СЕРВЕР прибора УГР-1М

Версия 1.0

Руководство Пользователя

ОРС-сервер прибора «УГР-1М». Руководство Пользователя/1-е изд.

Настоящее руководство предназначено для изучения функций и принципов работы ОРСсервера прибора «УГР-1М».

Документ содержит описание инсталляции и деинсталляции OPC-сервера, режимов его работы, а также описание интерфейса Пользователя и процесса конфигурирования OPC-сервера для его правильной эксплуатации.

© 2013. ООО «КРУГ-Софт». Все права защищены.

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотографирование, магнитную запись или иные средства копирования или сохранения информации, без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Все упомянутые в данном издании товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат своим законным владельцам.

Предложения и замечания к работе OPC-сервера прибора «УГР-1М», содержанию и оформлению эксплуатационной документации просьба направлять по адресу:

ООО «КРУГ-Софт»

440028, г. Пенза, ул. Титова, 1

Телефоны: (841-2) 49-97-75; 55-64-97; 49-94-14; 48-34-80; 55-64-95

Факс: (841-2) 55-64-96

e-mail – krug@krug2000.ru

e-mail – <u>support@opcserver.ru</u>

http://www.krug2000.ru

http://www.krugsoft.ru

http://opcserver.ru

ОРС-сервер прибора УГР-1М

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1. ОБІ	ЦИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2 СИС	ТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
з инс	ТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА	5
2 ОПИ	ІСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ	
Прогр	аммный ключ	0
A		0
Аппар	атный ключ	
Каска	цирование аппаратных ключей	9
Режим	ознакомительного использования	10
3 ДЕИ	НСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА	11
4 OCH	ОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ	12
6.1	Функции ОРС-сервера	12
6.2	Работа ОРС-сервера	12
6.3	Пользовательский интерфейс	12
6.3.2	Описание элементов панели инструментов	13
6.4	Описание процесса конфигурации ОРС-сервера	14
6.4.1	Настройка канала связи	14
6.4.2	2 Настройка системы	15
6.4.3	3 Настройка датчиков	16
6.4.4	Удаление выделенного элемента конфигурации	17
6.4.5	Б Просмотр параметров элемента конфигурации	17
6.4.6	Б Настройка ведения статистики	17
6.4.	И Просмотр информации о ключе защиты	1/
6.4.8	3 Сохранение конфигурации	18
6.4.8	Закрытие окна конфигурации	18
6.5	Описание работы ОРС-сервера.	18
6.5.2	Основной алгоритм работы ОРС-сервера	18
6.5.2	2 Формирование статистики работы	19
6.5.3	В Параметры прибора, предоставляемые ОРС-сервером	20

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Целью данной инструкции является обучение пользователя работе с OPC-сервером прибора УГР-1М версии 1.0 (далее OPC-сервер).

OPC-сервер представляет собой исполняемый модуль (**opcugr1m.exe**), реализованный по технологии COM.

ОРС-сервер поддерживает спецификацию ОРС DA версии 2.05а.

Для подключения OPC-клиентом необходимо выбрать следующий идентификатор OPCсервера: KRUG.OPC.DA.UGR1M.

2 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для работы с OPC-сервером компьютер должен соответствовать перечисленным ниже требованиям.

- Частота процессора 1 ГГц.
- Объем оперативной памяти 512 Мбайт.
- Объем свободного пространства на жестком диске 30 Мбайт.
- Операционная система Windows: x86: XP, 2008 Server, 7, 8

x64: XP, 2008 Server, 7, 8

3 ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА

Установка ОРС-севера должна осуществляться под учетной записью пользователя, имеющего права администратора.

Для установки OPC-сервера запустите *setup.msi*. Перед Вами появится окно, изображенное на рисунке 3.1.



Рисунок 3.1 - Окно инсталлятора

Нажмите кнопку "*Далее*>". Перед Вами появится окно принятия лицензионного соглашения, изображенное на рисунке 3.2.

🐻 Программа установки ОРС-сервер прибора УГР-1М	
Лицензионное соглашение Пожалуйста, внимательно прочитайте лицензионное соглашение:	Ð
лицензионное соглашение	
ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящий документ является соглашением между Вами (физическим или юридическим лицом), далее "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" и Обществом с Ограниченной Ответственностью "КРУГ-Софт", далее "ФИРМА". ВНИМАНИЕ!	8
Я принимаю условия данного лицензионного соглашения]	тмена

Рисунок 3.2 - Окно принятия лицензионного соглашения

Для того чтобы продолжить установку, необходимо принять лицензионное соглашение, для чего необходимо установить переключатель в положение "Я принимаю условия лицензионного соглашения". Для выхода из программы установки нажмите "*Отмена*".

Для продолжения установки нажмите на кнопку "*Далее*>". На экране появится окно, изображенное на рисунке 3.3.

🕞 Программа установки ОРС-сервер прибора УГР-1М	
Папка установки Нажмите 'Далее' чтобы установить в папку по умолчанию либо нажми	\mathfrak{P}
Установить ОРС-сервер прибора УГР-1М в:	
С:\Program Files\OPC-сервер прибора УГР-1М\ 	
< <u>Н</u> азад Далее >	Отмена

Рисунок 3.3 – Окно выбора пути установки

После выбора пути инсталляции нажмите кнопку "*Далее*>". Перед Вами появится окно подтверждения параметров установки ,изображенное на рисунке 3.4.

🐻 Программа установки ОРС-сервер прибора УГР-1М 📃 🗖 🔀
Все готово к установке ОРС-сервер прибора УГР-1М
Нажмите 'Начать' чтобы начать установку. Если Вы хотите просмотреть или изменить параметры установки, нажмите 'Назад'. Для выхода из программы установки нажмите 'Отмена'.
< <u>Н</u> азад <u>Н</u> ачать Отмена
< <u>Назад Начать</u> Отмена Рисунок 3.4 – Окно подтверждения параметров установки

Если какие-то параметры установки Вас не устраивают, нажмите "*Назад*", чтобы вернуться к одному из предыдущих шагов, и внесите желаемые изменения. Если Вы согласны со всеми введенными данными, нажмите кнопку "**Далее**>". После чего начнется копирование файлов OPC-сервера. Процесс копирования отображается на окне, представленном на рисунке 3.5. По завершению процесса копирования на экране появится окно, представленное на рисунке 3.6.

Программа установки ОРС-сервер прибора УГР-1М	×
Установка ОРС-сервер прибора УГР-1М	
Пожалуйста, подождите пока программа установки выполнит установку ОРС-сервер прибора УГР-1М.	
Сейчас:	
< <u>Н</u> азад Далее > Отмена	J

Рисунок 3.5 - Копирование файлов



Рисунок 3.6 - Установка завершена

4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Лицензия на использование OPC-сервера может быть представлена в виде программного или аппаратного ключа.

4.1 Программный ключ

Программный ключ - файл, содержащий персональный регистрационный ключ, предназначенный для защиты ОРС-сервера от нелегального использования и несанкционированного распространения.

При запуске незарегистрированной версии Пользователю предлагается зарегистрировать права на использование ОРС-сервера с помощью диалогового окна, показанного на рисунке 4.1. Кроме того, ОРС-сервер предусматривает возможность вызова диалогового окна регистрации прав Пользователя выбором пункта меню "Помощь/Регистрация" при запуске в режиме конфигурации.

1мя пользователя :	
	UUU "КР91-Софт" Мароод Б
	440028, Россия, г. Пенза ил Титова 1
Название организации:	Телефон : (8412) 55-64-95 (8412) 55-64-97
Bau kog :	Факс : (8412) 55-64-96
34E1DB7C-C926	e-mail∶ support@krug2000.ru Наш сайт∶ www.krug2000.ru
Заш ключ :	
Ттобы получить ключ, свяжитесь с нами и с	ообщите имя пользователя, название организации и
аш код.	

Рисунок 4.1 - Диалоговое окно регистрации прав Пользователя

Для регистрации программного продукта необходимо связаться с ООО "КРУГ-Софт" по телефону, факсу или электронной почте (вся необходимая информация отображена в диалоговом окне) и передать данные о регистрации, а именно:

- "Имя Пользователя";
- "Название организации";
- "Ваш код". Значение поля выводится в диалоговом окне автоматически и формируется исходя из аппаратной конфигурации платформы запуска.

После процедуры регистрации в ООО "КРУГ-Софт" Вам будет передан программный ключ для разрешения использования ОРС-сервера. Его необходимо ввести в поле "Ваш ключ" диалогового окна, затем заполнить остальные поля формы и нажать на кнопку "Регистрация".

4.2 Аппаратный ключ

Аппаратный ключ является одним из способов получения лицензии и представляет собой аппаратное средство (USB, LPT), предназначенное для защиты OPC-сервера от нелегального использования и несанкционированного распространения. Главным преимуществом аппаратного ключа, по сравнению с программным ключом, является его независимость от платформы запуска.

При использовании аппаратного ключа, необходимо предварительно установить специальный драйвер Sentinel System Driver, поставляемый вместе с аппаратным ключом.

Для приобретения аппаратного ключа необходимо связаться с ООО "КРУГ-Софт" по телефону, факсу или электронной почте.

ВНИМАНИЕ!!!

Аппаратный ключ имеет приоритет над программным ключом (при одновременном использовании аппаратного и программного ключей, учитываются только параметры аппаратного ключа).

4.3 Каскадирование аппаратных ключей

Функция «Каскадирования ключей» предназначена для обеспечения ОРС-сервера возможностью использовать несколько своих аппаратных ключей, как единый ключ.

В этом случае происходит, слияние значений ячеек нескольких аппаратных ключей: если в ячейке одного ключа компонент разрешён, то он имеет приоритет над этим же, но запрещённым компонентом в другом ключе. При сравнении численных параметров, выбирается наибольшее значение параметра.

Пример:

Аппаратный ключ №1	Аппаратный ключ №2	Результат
Компонент разрешён	Компонент запрещён	Компонент разрешён
3 прибора	5 приборов	5 приборов

4.4 Режим ознакомительного использования

ОРС–сервер предусматривает режим ознакомительного использования. При запуске не зарегистрированной версии ОРС-сервера отображается окно регистрации прав пользователя (рисунок 4.1). Необходимо нажать на кнопку «Демо» данного диалогового окна. В этом случае выводится окно, приведенное на рисунке 4.2.

При запуске в демонстрационном режиме Вы можете использовать все функции ОРСсервера, но с ограничением по времени использования.



Рисунок 4.2 - Диалоговое окно входа в демонстрационном режиме

5 ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА

Для деинсталляции OPC-сервера откройте «*Настройка* \ *Панель управления*» в меню «*Пуск*». Выберите «*Установка и удаление программ*» или «Программы и компоненты» (в зависимости от версии OC Windows). Найдите и выберите строку «OPC-сервер прибора УГР-1М», нажмите «*Удалить*».

6 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

6.1 Функции ОРС-сервера

ОРС-сервер обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- Организация информационного обмена с приборами УГР-1М. Полный список параметров прибора, которые предоставляет ОРС-сервер, приведен в <u>пункте 6.5.3</u>.
- Взаимодействие с ОРС-клиентами согласно спецификации ОРС Data Access версии 2.05а.

ОРС-сервер обеспечивает выполнение следующих дополнительных функций:

- Конфигурирование ОРС-сервера.
- Ведение статистики работы ОРС-сервера

6.2 Работа ОРС-сервера

Предусмотрено два режима работы ОРС-сервера:

- Режим работы с активным окном настройки (режим конфигурации);
- Режим работы со скрытым окном настройки (основной режим).

Режим запуска с активным окном настройки (режим конфигурации) – осуществляется запуском ОРС-сервера с параметром командной строки /Cfg. Запуск в этом режиме производится для задания параметров работы ОРС-сервера.

Запуск ОРС-сервера в данном режиме осуществляется выбором соответствующего ОРС-серверу пункта меню «*Пуск*».

Информация о заданных настройках сохраняется в файле с именем opcugr1m.cfg. Данный файл хранится в специальной папке конфигурации. Чтобы получить доступ к данной папке, необходимо выбрать пункт меню **«Файл-)Папка конфигурации»**.

Режим запуска со скрытым окном настройки (основной режим) – осуществляется автоматически при первом обращении ОРС-клиента к ОРС-серверу средствами подсистемы СОМ.

6.3 Пользовательский интерфейс

При запуске ОРС-сервера в режиме конфигурации на экране отображается окно, приведенное на рисунке 6.1.

ОРС-селвер привора и Р-тм айл Элемент Статистика Помощь		
🕒 🖡 🛋 🛤 🗶 😰 🖪		
🛙 🧰 Конфигурация	Параметр	Значение
Channel-6 System-1 Sensor-02 Sensor-02 Sensor-03 Sensor-04 Sensor-04 Sensor-05 Sensor-05 Sensor-06 Sensor-07 Sensor-07 Sensor-07 Sensor-07 Sensor-09 Sensor-09 Sensor-10 Sensor-11	Номер СОМ-порта Скорость Количество попыток Ожидание ответа	6 1200 3 2000
	, Демо-режим	

Рисунок 6.1 - Окно конфигурации ОРС-сервера

В окне содержатся следующие элементы:

- 1. Строка основного меню.
- 2. Панель инструментов, содержащая набор элементов управления, которые дублируют пункты основного меню.
- 3. Область отображения конфигурации дерева устройств.
- 4. Область отображения параметров дерева устройств. В области отображаются значения параметров для выбранного элемента дерева устройств.
- 5. Системное меню. Предназначено для сворачивания, распахивания или закрытия окна приложения.
- 6. Элемент дерева устройств. В данном случае канал связи.
- 7. Строка состояний для отображения подсказок и информации о ключе защиты.

6.3.1 Описание элементов панели инструментов

В верхней части основного окна под основным меню располагается панель инструментов в виде набора элементов управления. Вызов функций осуществляется щелчком левой клавиши мыши на соответствующей кнопке.

При наведении курсора мыши на элемент управления панели инструментов отображается всплывающая подсказка.



Рисунок 6.2 - Панель инструментов

Панель инструментов содержит следующие элементы:

- 1. Сохранить файл конфигурации;
- 2. Добавить канал связи;
- 3. Добавить систему измерений;
- 4. Добавить измерительный датчик;
- 5. Удалить выбранный элемент конфигурации;
- 6. Просмотр накопленной статистики;
- 7. Вызов справки.

6.4 Описание процесса конфигурации ОРС-сервера

Прежде чем подключится к ОРС-серверу с помощью ОРС-клиента, его необходимо настроить. Для этого его необходимо запустить в режиме конфигурации (см. п. 6.2 данного документа). На этапе конфигурации необходимо задать используемые каналы связи, к которым подключены приборы, системы измерений, необходимые датчики, а так же параметры обмена и ведения статистики.

6.4.1 Настройка канала связи

Для создания канала связи необходимо выбрать пункт меню «Элемент / Добавить канал...» или нажать кнопку «Добавить канал связи» панели инструментов.

Для изменения параметров существующего в конфигурации канала связи необходимо в дереве конфигурации произвести двойной клик по соответствующему элементу дерева, либо, если необходимый элемент уже выделен в дереве конфигурации, выбрать пункт меню «Элемент / Изменить...»

В результате откроется диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.3.



Рисунок 6.3 - Диалоговое окно редактирования настроек канала связи

Диалоговое окно содержит следующие элементы настройки:

- 1. **Имя канала**. Имя канала задается пользователем и не должно содержать символов точки «.». Значение по умолчанию **Channel1**.
- 2. Номер СОМ-порта. Номер последовательного порта в операционной системе. Допустимый диапазон значений: от 1 до 1000.
- 3. Скорость. Скорость обмена в бит/с. Не доступна для изменения и равна 1200.
- 4. **Количество попыток**. Параметр представляет собой число запросов, при отсутствии ответов на которые принимается решение об отсутствии связи с устройством. Если у Вас частые сбои связи, попробуйте увеличить значение данного параметра.
- 5. **Ожидание ответа**. Данное поле определяет время в миллисекундах ожидания пакетов данных от удаленного устройства. Параметр зависит от времени реакции устройства на запрос. Если у Вас частые сбои связи, попробуйте увеличить значение данного параметра.

Внимание!

Значение полей "Количество попыток" и "Ожидание ответа" влияет на время реакции ОРС-сервера на обрыв связи с устройством. Время реакции равно "Количество попыток", умноженное на значение параметра "Ожидание ответа".

При нажатии на кнопку "*OK*" произойдет изменение параметров канала связи в конфигурации. При нажатии "*Ommeнa*" изменение параметров канала не производится.

6.4.2 Настройка системы

Для создания системы необходимо выбрать пункт меню «Элемент / Добавить систему...» или нажать кнопку «Добавить систему измерений» панели инструментов.

Для изменения параметров существующей в конфигурации системы необходимо в дереве конфигурации произвести двойной клик по соответствующему элементу дерева, либо, если необходимый элемент уже выделен в дереве конфигурации, выбрать пункт меню «Элемент / Изменить...»

В результате откроется диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.4.

Параметры систе	мы	
Имя системы Sys	item1	ОК
Адрес системы 1	÷	Отмена
Скрыть список		
Имя датчиков: Sen:	sor	ть список
Имя	Номер	^
Sensor01	01	
Sensor02	02	
Sensor06	06	
Sensor10	10	
Sensor13	13	
Sensor16	16	
Sensor26	26	_
Sensor31	31	
Sensor34	34	
Sensor35	35	~

Рисунок 6.4 – Диалоговое окно редактирования настроек системы

Диалоговое окно содержит следующие элементы настройки:

- 1. **Имя системы**. Имя системы задается пользователем и не должно содержать символов точки «.». Значение по умолчанию **System1**.
- 2. Адрес системы. Адрес системы измерения УГР-1М на канале. Диапазон значений: от 0 до 255. Значение по умолчанию – 1.
- 3. Поиск датчиков / Скрыть список. Нажатие кнопки в состоянии «Поиск датчиков» раскрывает дополнительные настройки диалога, запускает функцию поиска подключенных датчиков к системе с указанным адресом и изменяет состояние кнопки на «Скрыть список». Нажатие кнопки в этом состоянии скрывает дополнительные настройки поиска датчиков. Функция доступна только при добавлении новой системы.
- 4. **Имя датчиков**. Префикс имени датчиков, которые будут добавлены в случае успешного поиска. Полное имя формируется добавлением в конец префикса номера найденного датчика. Имя не должно содержать символов точки «.».
- 5. **Обновить список**. Обновление списка поддерживаемых датчиков с учетом измененного имени датчиков.
- 6. Список датчиков. В этом списке отображаются номера найденных в системе датчиков и их имена, с которыми они будут добавлены в конфигурацию. Следует отметить галочками те датчики, которые нужно добавлять в конфигурацию. Неотмеченные датчики в конфигурацию добавлены не будут.

При нажатии на кнопку «*OK»* произойдет изменение параметров системы в конфигурации. При нажатии «*Ommena»* изменение параметров КП не производится.

6.4.3 Настройка датчиков

Если на этапе добавления системы автоматический поиск датчиков не производился или был безуспешен из-за проблем со связью, то можно добавить необходимые датчики вручную. Для создания отдельного датчика необходимо выбрать пункт меню «Элемент / Добавить датчик...» или нажать кнопку «Добавить измерительный датчик» панели инструментов.

Для изменения параметров существующего в конфигурации датчика необходимо в дереве конфигурации произвести двойной клик по соответствующему элементу дерева, либо, если необходимый элемент уже выделен в дереве конфигурации, выбрать пункт меню «Элемент / Изменить...»

В результате откроется диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.5.

Параметры дат	гчика	
Имя датчика	Sensor1	
Номер датчика	1	ОК
		Отмена

Рисунок 6.5 – Диалоговое окно редактирования настроек переменной

Диалоговое окно содержит следующие элементы настройки:

1. **Имя датчика**. Имя датчика задается пользователем и не должно содержать символов точки «.».

2. **Номер датчика**. Номер датчика, установленного в система. Диапазон значений: от 0 до 99.

При нажатии на кнопку "*OK*" произойдет изменение параметров переменной в конфигурации. При нажатии "*Ommeнa*" изменение параметров переменной не производится.

6.4.4 Удаление выделенного элемента конфигурации

Для удаления канала, системы или датчика из конфигурации необходимо выделить одним кликом соответствующий элемент в дереве, подлежащий удалению, после чего нажать кнопку "*Удалить выбранный элемент конфигурации*" панели инструментов. Так же удалить необходимый элемент можно выбором пункта меню «Элемент / *Удалить*».

6.4.5 Просмотр параметров элемента конфигурации

Для просмотра параметров каналов, системы или датчиков необходимо выбрать требуемый элемент в дереве, при этом в области отображения параметров дерева устройств автоматически появится соответствующая информация.

6.4.6 Настройка ведения статистики

Для задания параметров ведения статистики работы OPC-сервера необходимо выбрать пункт меню "*Статистика / Настройка…*". На экране появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.6.

Для просмотра накопленной статистики необходимо выбрать пункт меню "Статистика / Показать" или нажать кнопку "Просмотр накопленной статистики" панели инструментов.

Для принудительной очистки статистики необходимо выбрать пункт меню "Статистика / Очистить".

тройка статистики	_/	
Разрешить накопление статистики		ОК
Размер файла журнала (кБ)	5000	Отмена

Рисунок 6.6 - Окно задания параметров ведения статистики

Диалоговое окно содержит следующие элементы настройки:

- 1. Разрешить накопление статистики. Включает/отключает ведение статистики.
- 2. Размер файла журнала. Параметр ограничивает максимальный размер файла статистики (до 60000 Кб). При достижении файлом этого размера происходит его очистка.
- 6.4.7 Просмотр информации о ключе защиты

Чтобы посмотреть информацию об установленном ключе защиты, необходимо выбрать пункт меню "*Помощь/Информация о ключе*". На экране появится окно, изображенное на рисунке 6.7 и содержащее основную информацию о ключе.

пформация о ключе защиты		l
Тип используемого ключа защиты:	демо-режим	
Разрешенное количество систем:	неограничено	
Количество систем в конфигурации:	1	

Рисунок 6.7 – Окно информации о ключе защиты

6.4.8 Сохранение конфигурации

Сохранение конфигурации ОРС-сервера производится выбором пункта меню "*Файл* / *Сохранить*" или нажатием кнопки "*Сохранить файл конфигурации*" панели инструментов.

6.4.9 Закрытие окна конфигурации

Закрытие окна конфигурации производится нажатием на кнопку «×» в заголовке окна или выбором пункта меню "*Файл / Выход*".

6.5 Описание работы ОРС-сервера.

6.5.1 Основной алгоритм работы ОРС-сервера

При первом обращении OPC-клиента к OPC-серверу средствами подсистемы COM производится автоматический запуск OPC-сервера. Подключение каждого последующего OPC-клиента производится к уже запущенному процессу. Таким образом, OPC-сервер может обслуживать запросы нескольких клиентов. В случае отключения всех OPC-клиентов сервер автоматически выгружается через 5 секунд.

ОРС-сервер может работать согласно спецификациям ОРС DA версии 2.05а.

При работе с DA-клиентами устройство начинает опрашиваться ОРС-сервером только после того, как ОРС-клиент запросит хотя бы один тег с этого устройства. При этом на сервере заводится отдельный поток опроса устройств, подключенных к данному порту.

При отсутствии ответа от устройства на заданное количество попыток опроса, принимается решение об отсутствии связи с прибором. Если при последующих опросах устройство ответит на запросы ОРС-сервера, принимается решение о восстановлении связи с устройством.

Значение полей "Количество попыток" и "Ожидание ответа" влияет на время реакции ОРС-сервера на обрыв связи с устройством. Оно равно "Количество попыток", умноженное на значение параметра "Ожидание ответа".

Период опроса устройств устанавливается ОРС-клиентом.

Полный список параметров прибора, которые предоставляет ОРС-сервер, приведен в пункте 6.5.3.

ОРС-сервер дополнительно предоставляет для каждого тега несколько стандартных атрибутов, список которых представлен ниже. Назначение и подробное описание данных атрибутов приведено в спецификациях ОРС Data Access версии 2.05а.

Список атрибутов DA-тегов:

- 1. Item Canonical (Тип величины);
- 2. Item Value (Значение величины);
- 3. Quality (Достоверность величины);
- 4. Timestamp (Временная метка);
- 5. Item Access rights (Права доступа);
- 6. Item Description (Описание тега).

6.5.2 Формирование статистики работы

В процессе своей работы ОРС–сервер осуществляет накопление статистики. Статистика содержит диагностическую информацию и информацию об ошибочных ситуациях, возникших в процессе работы ОРС-сервера. Для каждого сообщения указано время и дата его регистрации.

Настройка ведения статистики описана в п. 6.4.5 данного документа.

Для просмотра накопленной статистики необходимо выбрать пункт меню "Статистика / Показать" или нажать кнопку "Показать статистику" панели инструментов.

Для принудительной очистки статистики необходимо выбрать пункт меню "Статистика / Очистить".

Список сообщений о работе ОРС-сервера:

- Запуск в основном режиме Сообщение формируется в случае запуска ОРС-сервера ОРС-клиентом средствами подсистемы СОМ.
- Запуск в режиме конфигурирования Сообщение формируется в случае запуска ОРС-сервера в режиме конфигурации.
- ОРС-сервер остановлен
 Сообщение формируется в случае завершения работы ОРС-сервера
- СОМ<Номер СОМ-порта> Недопустимая команда или параметр Сообщение формируется в случае получения прибором некорректной команды или команды, которую он не поддерживает.
- 5. СОМ<Номер СОМ-порта> Ошибка открытия СОМ-порта

Сообщение формируется в случае невозможности открытия СОМ-порта. Данная ситуация может наблюдаться если заданный порт отсутствует в системе или занят другим процессом.

6. СОМ<Номер СОМ-порта> Нет ответа от устройства

Формируется, если устройство не ответило на запросы ОРС-сервера по истечении времени ожидания ответа и совершении заданного числа посылок.

- В случае возникновения данной ошибочной ситуации необходимо:
 - Проверить правильность монтажа линий интерфейса RS-485 или RS-232.
 - Увеличить время ожидания ответа.
 - Увеличить число попыток.
- 7. СОМ<Номер СОМ-порта> Принят ошибочный пакет

Сообщение формируется, если от устройства был получен неполный или некорректный ответ и в случае, когда адреса системы в запросе и ответе не совпадают.

8. СОМ<Номер СОМ-порта> Восстановление связи

Сообщение формируется в случае восстановления связи с устройством.

6.5.3 Параметры прибора, предоставляемые ОРС-сервером

Теги прибора представлены в следующем виде: *<Канал>.<Система>.<Датчик>*,

где*:*

- имя канала, к которому подключен прибор;<Система>- имя системы (прибора УГР-1М);<Датчик>- имя датчика.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ