ОРС-СЕРВЕР ПРИБОРОВ ПУЛЬСАР

Версия 1.4

Руководство Пользователя

2018

ОРС-сервер приборов Пульсар. Руководство Пользователя/1-е изд.

Настоящее руководство предназначено для изучения функций и принципов работы ОРСсервера приборов Пульсар.

Документ содержит описание инсталляции и деинсталляции OPC-сервера, режимов его работы, а также описание интерфейса Пользователя и процесса конфигурирования OPC-сервера для его правильной эксплуатации.

© 2018. ООО «Энергокруг». Все права защищены.

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотографирование, магнитную запись или иные средства копирования или сохранения информации, без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Все упомянутые в данном издании товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат своим законным владельцам.

ООО «Энергокруг»

РОССИЯ, 440028, г. Пенза, ул. Титова 1 Тел. +7 (8412) 55-64-95, 55-64-97 E-mail: <u>info@energokrug.ru</u> <u>http://www.opcserver.ru</u> <u>http://www.energokrug.ru</u>

Вы можете связаться со службой технической поддержки по E-mail: <u>support@energokrug.ru</u> или <u>support@opcserver.ru</u>

ОРС-сервер приборов Пульсар

СОДЕРЖАНИЕ

4	0	- 11114		Стр.
1		ощи 40т	Е СВЕДЕНИЯ	3
2		ICTE		4
3	ИГ			5
4	01		АНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	8
	4.1	Пр	ограммный ключ	8
	4.2	Ап	паратный ключ	9
	4.3	Ka	скадирование аппаратных ключей	9
	4.4	Pe	жим ознакомительного использования	9
5	ДЕ	ЕИНО	СТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА	11
6	00	СНО	ВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ	12
	6.1	Фу	нкции ОРС-сервера	12
	6.2	Ра	бота ОРС-сервера	12
	6.2	2.1	Режимы работы	12
	6.3	По	льзовательский интерфейс	13
	6.3	3.1	Описание элементов панели инструментов	13
	6.4	Оп	исание процесса конфигурации ОРС-сервера	14
	6.4	1.1	Настройка канала	14
	6.4	4.2	Добавление/изменение устройства	15
	6.4	4.3	Удаление элемента конфигурации	16
	6.4	1.4	Настройки ОРС-сервера	16
	6.4	1.5	Просмотр информации о ключе защиты	17
	6.4	1.6	Сохранение конфигурации	18
	6.4	4.7	Закрытие окна конфигурации	18
	6.5	Оп	исание работы ОРС-сервера	18
	6.5	5.1	Алгоритм работы ОРС-сервера	18
	6.5	5.2	Коррекция времени прибора	18
	6.5	5.3	Формирование статистики работы	19
П	РИЛС	ЖЕ	НИЕ А. Параметры приборов, предоставляемые ОРС–сервером	21

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Целью данной инструкции является обучение Пользователя работе с ОРС-сервером приборов Пульсар версии 1.4 (далее ОРС-сервер).

ОРС-сервер представляет собой исполняемый модуль (**pulsar.exe**), реализованный по технологии СОМ. ОРС-сервер поддерживает спецификацию ОРС DA версии 2.05а и ОРС HDA версии 1.20.

ОРС-сервер обеспечивает информационный обмен со следующими подключенными приборами:

- Пульсар 16-ти канальный;
- Пульсар 10-ти канальный;
- Пульсар 6-ти канальный;
- Пульсар 2-х канальный.

Для подключения ОРС-клиентом необходимо выбрать следующий идентификатор ОРС-сервера:

- Krug.OPC.DA.Pulsar.1;
- Krug.OPC.HDA.PULSAR.

2 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для работы с OPC-сервером компьютер должен соответствовать перечисленным ниже требованиям:

- Частота процессора 1,4 ГГц
- Объем оперативной памяти 256 Мбайт
- Объем свободного пространства на жестком диске 20 Мбайт
- Наличие последовательного интерфейса RS-485 или преобразователя интерфейсов
- Операционная система Windows: x86: XP, Server 2008, 7, 8; x64: Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, Server 2012

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА 3

ВНИМАНИЕ!!!

Установка ОРС-сервера должна осуществляться под учетной записью пользователя, имеющего права администратора.

Для установки OPC-сервера запустите setup.exe.



Рисунок 3.1 – Окно инсталлятора

Нажмите на кнопку Далее». Перед Вами появится окно принятия лицензионного соглашения, изображенное на рисунке 3.2.

ицензионное со	глашение			
Пожалуйста, внима	тельно прочитай	те лицензионное со	оглашение:	
лицензия				-
важно! прочит	АЙТЕ ВНИМАТ	ЕЛЬНО!		
ВНИМАНИЕ! ВОС КАК ОПРЕДЕЛЕН УСЛОВИЯ НАСТО УСЛОВИЯМИ ЛИЦ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ДУБЛИРОВАТЬ К ПРОГРАМИНОГО	ПОЛЬЗОВАВШИ О НИЖЕ, ВЫ ЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗ ЕНЗИИ, ВЫ Н РАСПРОСТРА АКИЕ-ЛИБО Ч ОБЕСПЕЧЕНИЯ	СЪ ПРОГРАММН ТЕМ САМЪМ ПР ИИ. ЕСЛИ ВЫ Е ДОЛЖНЫ УСТ НЯТЬ И КАКИМ АСТИ, ФАЙЛЫ И ИСПОЛЬЗОВ	ым обеспечен инимаете на не согласны анавливать, -либо образо или блоки ать пропукт	ИЕМ, CEEЯ C M
🔽 Я принимаю услов	зия данного лицен	нзионного соглаше	ния	

Рисунок 3.2 – Окно принятия лицензионного соглашения

Для того чтобы продолжить установку, необходимо принять лицензионное соглашение, для чего необходимо установить переключатель в положение Я принимаю условия ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА 5

лицензионного соглашения. Для выхода из программы установки нажмите на кнопку *Отмена*. Для продолжения установки нажмите на кнопку *Далее>*. На экране появится окно, изображенное на рисунке 3.3.

по умолчанию либо нажми	Ø
по умолчанию либо нажми	
< <u>Н</u> азад Далее >	Отмена
	< <u>Н</u> азад Далее >

Рисунок 3.3 – Окно выбора пути установки

После выбора пути инсталляции нажмите кнопку **Далее>**. Перед Вами появится окно готовности для установки приложения.



Рисунок 3.4 – Окно создания ярлыков

Если какие-то параметры установки Вас не устраивают, нажмите на кнопку **<***Назад*, чтобы вернуться к одному из предыдущих шагов, и внесите желаемые изменения.

Если Вы согласны со всеми введенными данными, нажмите на кнопку **Начать**. После чего начнется копирование файлов OPC-сервера. Процесс копирования отображается в окне, представленном на рисунке 3.5.

Установка ОРС-серве	ер Пульсар			S
Пожалуйста, подождите Пульсар.	пока программа уст	ановки выполни	т устано <mark>вк</mark> у ОГ	^у С-сервер
Сейчас:				
-				

Рисунок 3.5 – Копирование файлов

По завершению процесса копирования – на экране появится окно, представленное на рисунке 3.6.



Рисунок 3.6 – Установка завершена

4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Лицензия на использование OPC-сервера может быть представлена в виде программного или аппаратного ключа.

4.1 Программный ключ

Программный ключ – файл, содержащий персональный регистрационный ключ, предназначенный для защиты ОРС-сервера от нелегального использования и несанкционированного распространения.

При запуске незарегистрированной версии Пользователю предлагается зарегистрировать права на использование ОРС-сервера с помощью диалогового окна, показанного на рисунке 4.1. Кроме того, ОРС-сервер предусматривает возможность вызова диалогового окна регистрации прав Пользователя выбором пункта меню Помощь/Регистрация при запуске в режиме конфигурации.

Информация о регистрации	000 "Энергокруг"
 номер регистрационной карты: 	440028, Россия,
	г. Пенза, ул. Титова, 1
2. Организация-пользователь:	Телефон : (8412) 55-64-95
	(8412) 55-64-97
3. Регистрационный код:	
E7E67FC6-DA1A Coxpani	е-mail: info@opcserver.ru
	Наш сайт : www.opcserver.ru
едите регистрационный ключ:	
ля получения регистрационного ключа приобрете	нного продчкта требчется выслать на наш е
прос с информацией для регистрации (поз. 1,2,3) импы USB регистрация не требиется). При использовании электронного ключа

Рисунок 4.1 – Диалоговое окно регистрации прав Пользователя

Для регистрации программного продукта необходимо связаться с ООО "Энергокруг" по телефону, факсу или электронной почте (вся необходимая информация отображена в диалоговом окне) и передать данные о регистрации, а именно:

- Номер регистрационной карты;
- Организация-пользователь;

• Регистрационный код, поле формируется исходя из аппаратной конфигурации платформы запуска.

После процедуры регистрации в ООО "Энергокруг" Вам будет передан регистрационный ключ для разрешения использования ОРС-сервера. Его необходимо ввести в соответствующее поле диалогового окна, затем нажать на кнопку *Регистрация*.

4.2 Аппаратный ключ

Аппаратный ключ является одним из способов получения лицензии и представляет собой аппаратное средство (USB, LPT), предназначенное для защиты OPC-сервера от нелегального использования и несанкционированного распространения. Главным преимуществом аппаратного ключа, по сравнению с программным ключом, является его независимость от платформы запуска.

При использовании аппаратного ключа, необходимо предварительно установить специальный драйвер *Sentinel System Driver*, поставляемый вместе с аппаратным ключом.

Для приобретения аппаратного ключа необходимо связаться с ООО "Энергокруг" по телефону, факсу или электронной почте.

ВНИМАНИЕ!!!

Аппаратный ключ имеет приоритет над программным ключом (при одновременном использовании аппаратного и программного ключей, учитываются только параметры аппаратного ключа).

4.3 Каскадирование аппаратных ключей

Функция «Каскадирования ключей» предназначена для обеспечения ОРС-сервера возможностью использовать несколько своих аппаратных ключей, как единый ключ.

В этом случае происходит, слияние значений ячеек нескольких аппаратных ключей: если в ячейке одного ключа компонент разрешён, то он имеет приоритет над этим же, но запрещённым компонентом в другом ключе. При сравнении численных параметров, выбирается наибольшее значение параметра.

Пример:

Аппаратный ключ №1	Аппаратный ключ №2	Результат
Компонент разрешён	Компонент запрещён	Компонент разрешён
3 прибора	5 приборов	5 приборов

4.4 Режим ознакомительного использования

ОРС-сервер предусматривает режим ознакомительного использования. При запуске не зарегистрированной версии ОРС-сервера отображается окно регистрации прав пользователя (рисунок 4.1). Необходимо нажать на кнопку **Демо** данного диалогового окна. В этом случае выводится окно, приведенное на рисунке 4.2.



Рисунок 4.2 – Диалоговое окно входа в демонстрационном режиме

При запуске в демонстрационном режиме Вы можете использовать все функции ОРСсервера, но с ограничением по времени использования.

5 ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА

Для деинсталляции ОРС-сервера откройте *Настройка\Панель управления* в меню *Пуск*. Выберите *Установка и удаление программ* или *Программы и компоненты* (в зависимости от версии ОС Windows). Найдите и выберите строку *ОРС-сервер Пульсар*, нажмите на *Удалить*.

6 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

6.1 Функции ОРС-сервера

ОРС-сервер обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- Организация информационного обмена с 2-х, 6-ти, 10-и и 16-и канальными приборами Пульсар;
- Работа ОРС-сервера по нескольким физическим каналам связи одновременно, что позволяет в случае необходимости уменьшить общее время информационного обмена с приборами;
- Возможность опроса нескольких приборов на одном канале связи.
- Взаимодействие с ОРС-клиентами согласно спецификациям ОРС Historical Data Access версии 1.20 и ОРС Data Access версии 2.05а.

ОРС-сервер обеспечивает выполнение следующих дополнительных функций:

- Конфигурирование ОРС-сервера;
- Функция коррекции времени прибора;
- Ведение статистики работы ОРС-сервера.

6.2 Работа ОРС-сервера

6.2.1 Режимы работы

Предусмотрено два режима работы ОРС-сервера:

- Режим работы с активным окном настройки (режим конфигурации);
- Режим работы со скрытым окном настройки (основной режим).

Запуск ОРС-сервера с активным окном настройки (режим конфигурации) осуществляется выбором соответствующего ОРС-серверу пункта меню *Пуск*.

Информация о заданных настройках сохраняется в файле с именем **pulsar.cfg**. Данный файл хранится в специальной папке конфигурации. Чтобы получить доступ к данной папке, необходимо выбрать пункт меню **Файл/Папка конфигурации**.

Режим запуска со скрытым окном настройки (основной режим) осуществляется автоматически при первом обращении ОРС-клиента к ОРС-серверу средствами подсистемы СОМ.

6.3 Пользовательский интерфейс

При запуске ОРС-сервера в режиме конфигурации на экране отображается окно, приведенное на рисунке 6.1.

йл Банал Устройство Статист	лка Полгощь		
		241-05-05	
A Channell	Haven COLL month	242-104010	
Devicel	Скорость	9500	
Device2	Количество полыток	3	
- Device3	Ожидение ответа (мс)	500	
Channell	Контроль чётности	HET	
di Devicel			
Device2			

Рисунок 6.1 – Окно конфигурации ОРС-сервера

В окне содержатся следующие элементы:

- 1. Строка основного меню
- Панель инструментов, содержащая набор элементов управления, которые дублируют пункты основного меню
- 3. Область отображения конфигурации дерева устройств
- Область отображения параметров дерева устройств. В этой области отображаются значения параметров для выбранного элемента дерева устройств
- 5. Системное меню. Предназначено для сворачивания, распахивания или закрытия окна приложения

6.3.1 Описание элементов панели инструментов

В верхней части основного окна под основным меню располагается панель инструментов в виде набора элементов управления (рисунок 6.2). Вызов функций осуществляется щелчком левой клавишей мыши на соответствующей кнопке.



Рисунок 6.2 – Панель инструментов

Панель инструментов содержит следующие элементы:

- 1. Сохранить конфигурацию;
- 2. Добавить канал;
- 3. Добавить устройство;
- 4. Удалить устройство/канал;
- 5. Вызов справки.

6.4 Описание процесса конфигурации ОРС-сервера

Прежде чем подключиться к ОРС-серверу с помощью ОРС-клиента, его необходимо настроить. Для этого его необходимо запустить в режиме конфигурации (См. п. 6.2.1 данного документа). На этапе конфигурации необходимо задать используемые каналы связи и подключенные к ним устройства.

6.4.1 Настройка канала

Для создания канала связи необходимо выделить пункт «Каналы» в дереве устройств, нажать кнопку "*Добавить канал*" или открыть пункт меню "*Канал/Добавить*", после чего появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.3. В этом окне производится создание канала связи.

ОРС-сервер приборов Пульсар

Имя канала	Channel1	
Номер Com-порта	1	
Скорость	9600 🔻	
Количество попыток	3	
Ожидание ответа (мс)	500	
Контроль чётности	Нет 🔹	

Рисунок 6.3 – Диалоговое окно создания канала связи.

Диалоговое окно содержит следующие элементы:

- 1. Имя канала;
- 2. Номер СОМ-порта;
- 3. Скорость обмена;
- 4. Количество попыток опроса устройства в случае отсутствия связи;
- Ожидание ответа от устройства. Данное поле определяет время в миллисекундах ожидания пакетов данных от удаленного устройства. Параметр зависит от времени реакции устройства на запрос. Если у Вас частые сбои связи, попробуйте увеличить значение данного параметра;
- 6. Контроль четности.

Для настройки канала связи необходимо произвести двойной щелчок левой кнопкой мыши на соответствующем элементе дерева конфигурации, после чего появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.3. В этом окне производится настройка канала связи. При нажатии на кнопку "*OK*" произойдет изменение параметров канала в конфигурации устройств. При нажатии "*Ommena*" изменение параметров канала не осуществляется.

6.4.2 Добавление/изменение устройства

Для добавления устройства необходимо открыть пункт меню **Устройство\Добавить** или нажать на кнопку **Добавить** панели инструментов. Если необходимо изменить конфигурацию текущего устройства, то следует два раза щелкнуть на соответствующем устройстве, или выбрать его, открыв пункт меню **Устройство\Добавить**. На экране появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.4.

Имя устройства	Device1
Тип устройства	Пульсар 10-ти каналы- 🔻
Адрес устройства	0
Пауза перед запросом (мс)	500

Рисунок 6.4 – Диалоговое окно добавления/изменения устройства

Диалоговое окно содержит следующие элементы управления:

- 1. Имя устройства;
- 2. Тип устройства;
- 3. Адрес устройства;
- 4. Время задержки;

При нажатии на кнопку **ОК** произойдет добавление/изменение устройства в конфигурации OPC-сервера. При нажатии **Отмена** добавление/изменение не осуществляется.

6.4.3 Удаление элемента конфигурации

Для удаления элемента конфигурации необходимо указать элемент, подлежащий удалению, выбрав соответствующий элемент в области отображения дерева конфигурации. После этого необходимо выбрать пункт меню *Канал/Удалить* или *Устройство/Удалить* в зависимости от типа выбранного элемента, или нажать кнопку *Удалить* панели инструментов.

6.4.4 Настройки ОРС-сервера

Для задания параметров (коррекции времени, ведение логов) необходимо выбрать пункт меню *Настройка/Настройка работы ОРС-сервера*. На экране появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 6.5.

ОРС-сервер приборов Пульсар

Разрешить накопление статистики	
Размер файла журнала (кбайт)	5000
Период коррекции времени (ч)	0

Рисунок 6.5 – Окно задания параметров коррекции времени

Диалоговое окно содержит следующие элементы:

- 1. Разрешить накопление статистики;
- Размер файла журнала. Параметр ограничивает максимальный размер файла статистики. При достижении файлом максимального размера происходит его очистка.
- 3. Период коррекции времени. Задается в часах. Нулевое значение отключает функцию коррекции.

При нажатии на кнопку "*OK*" настройки сохранятся в конфигурацию. При нажатии на кнопку *Отмена* изменения параметров не происходит. Статистику можно посмотреть, вызвав пункт меню **Статистика/Показать**.

6.4.5 Просмотр информации о ключе защиты

Чтобы просмотреть информацию об установленном ключе защиты, необходимо выбрать пункт меню **Помощь/Информация о ключе**. На экране появится окно, изображенное на рисунке 6.6. В данном окне отображается основная информация об используемом в данный момент ключе.

п используемого ключа	защиты: Пр	ограммный
гение значений историче граничения по приборам	ских параметров: Ес или каналам:	ть
	Разрешено	<mark>Д</mark> обавлено
Количество каналов	3	2

Рисунок 6.6 – Информация о ключе защиты

6.4.6 Сохранение конфигурации

Сохранение конфигурации ОРС-сервера производится выбором пункта меню Файл/Сохранить или нажатием на кнопку Сохранить панели инструментов.

6.4.7 Закрытие окна конфигурации

Закрытие окна конфигурации производится выбором ответствующего пункта системного меню или выбором пункта меню *Файл/Выход*.

6.5 Описание работы ОРС-сервера

6.5.1 Алгоритм работы ОРС-сервера

ОРС-сервер поддерживает работу с 2-х, 6-ти, 10-и и 16-и канальными приборами Пульсар, поэтому при добавлении устройства нужно выбрать правильный тип прибора.

При первом обращении OPC-клиента к OPC-серверу средствами подсистемы COM производится автоматический запуск OPC-сервера. Подключение каждого последующего OPC-клиента производится к уже запущенному процессу. Таким образом, OPC-сервер может обслуживать запросы нескольких клиентов. В случае отключения всех OPC-клиентов сервер автоматически выгружается через 5 секунд.

При отсутствии ответа от устройства на заданное количество попыток опроса принимается решение об отсутствии связи с прибором. Если при последующих опросах устройство ответит на запросы ОРС-сервера, принимается решение о восстановлении связи с устройством.

6.5.2 Коррекция времени прибора

Помимо основной функции опроса устройств, ОРС-сервер производит коррекцию часов реального времени прибора. В качестве эталонного времени используется время на рабочей станции, где запускается ОРС-сервер. Точность хода часов на рабочей станции гарантируется какими-либо дополнительными средствами, не входящими в состав ОРС-сервера. Функция коррекции времени прибора активизируется только в случае начала опроса устройства.

Коррекция времени производится в следующих случаях:

При первом опросе устройства;

- При восстановлении связи с устройством (после обрыва связи);
- При достижении времени коррекции. При этом интервал коррекции задаётся в настройках ОРС-сервера (см. п. 6.4.4 данного документа);

6.5.3 Формирование статистики работы

В процессе своей работы OPC–сервер осуществляет накопление статистики. Статистика содержит диагностическую информацию и информацию об ошибочных ситуациях, возникших в процессе работы OPC-сервера. Для каждого сообщения указано время и дата его регистрации.

Настройка ведения статистики описана в п. 6.4.4 данного документа.

Статистику можно посмотреть, вызвав пункт меню "Статистика/Показать". Список сообщений о работе ОРС-сервера:

1. Запуск в основном режиме

Сообщение формируется в случае запуска ОРС-сервера ОРС-клиентом средствами подсистемы СОМ.

- Запуск в режиме конфигурирования
 Сообщение формируется в случае запуска ОРС-сервера в режиме конфигурации.
- 3. ОРС-сервер остановлен Сообщение формируется в случае остановки (выгрузки) ОРС-сервера.
- 4. СОМ<Номер СОМ-порта> ПРИБОР: < Адрес устройства> Ошибка при коррекции времени

Сообщение формируется в случае невозможности коррекции часов реального времени прибора. Для успешной работы функции коррекции необходимо правильно задать пароль прибора в конфигурации ОРС-сервера.

5. СОМ<Номер СОМ-порта> Ошибка открытия СОМ-порта

Сообщение формируется в случае невозможности открытия СОМ-порта. Данная ситуация может наблюдаться, если заданный порт отсутствует в системе или занят другим процессом.

6. COM<Homep COM-порта> ПРИБОР: < Адрес устройства> Принят ошибочный пакет

Сообщение формируется в случае принятия от устройства ошибочного пакета ответа. Если данная ошибочная ситуация повторяется часто, рекомендуется увеличить количество попыток запросов или уменьшить скорость обмена.

7. СОМ<Номер СОМ-порта> ПРИБОР: < Адрес устройства> Нет ответа от устройства

Формируется, если устройство не ответило на запросы ОРС-сервера по истечении времени ожидания ответа и совершении заданного числа посылок.

В случае возникновения данной ошибочной ситуации необходимо:

- Проверить правильность монтажа линий интерфейса RS-485.
- Скорости в приборе и в ОРС-сервере должны совпадать.
- Увеличить время ожидания ответа.
- Увеличить число попыток.
- 8. СОМ<Номер СОМ-порта> ПРИБОР: < Адрес устройства> Несовпадение контрольной суммы

Сообщение формируется в случае принятия от устройства ошибочного пакета ответа. Если данная ошибочная ситуация повторяется часто, рекомендуется увеличить количество попыток запросов или уменьшить скорость обмена.

- 9. СОМ<Номер СОМ-порта> ПРИБОР: < Адрес устройства> Есть связь Сообщение формируется в случае установления связи с устройством.
- 10. СОМ<Номер СОМ-порта> ПРИБОР: < Адрес устройства> Нет связи Сообщение формируется в случае регистрации. Если данная ошибочная ситуация повторяется часто, рекомендуется увеличить количество попыток запросов или уменьшить скорость обмена.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Параметры приборов, предоставляемые ОРС-сервером.

ОРС-сервер поддерживает работу с 2-х, 6-ти, 10-и и 16-и канальными приборами Пульсар.

Оперативные параметры приборов Пульсар

Тег оперативного параметра имеет следующее имя:

- <Имя канала>.<Имя устройства>.<Имя параметра>,

где <**Имя канала**> - имя канала OPC-сервера, значение по умолчанию "Channel"; <**Имя устройства** > - имя устройства OPC-сервера, значение по умолчанию – "Device";

<Имя параметра> - имя параметра устройства, перечень параметров представлен в таблице А.1.

Таблица А.1 – Перечень	поддерживаемых ОРС-	ервером опе	еративных па	раметров
------------------------	---------------------	-------------	--------------	----------

N⁰	Название параметра	Имя тега	Тип доступа	Единицы измерения
1	Текущее показание (по каждому каналу)	CurrentValueN*	чтение/запись	
2	Веса импульса каналов (по каждому каналу)	WeightN [*]	чтение/ запись	
3	Длительность импульса	TimeImpulse	чтение / запись	МС
4	Длительность паузы	TimePause	чтение / запись	MC
5	Время работы без питания (только для радио пульсара)	TimeWork	чтение	
6	Признак авто перехода на зимнее/летнее время	AutoSeason	чтение	
7	Номер часового пояса	DevUTC	чтение	
8	Версия прошивки	Version	чтение	
9	Вкл\выкл реж Р (только для радио пульсара)	ModeP	чтение	
11	Пороги сухого хода по трубопроводам	RestrictionM**	чтение	кПа
12	Время (день, месяц год, час, минуты, секунды)	Year Month Day Hour Minute Second	чтение	
13	Номера модулей (только для радио пульсара)	NumModule	чтение	

^{*}N – номер канала учёта прибора Пульсар (1..2, 1..6, 1..10 или 1..16).

**М – номер трубопровода (1,1..5 или 1..8)

- «Имя канала».«Имя устройства». Ch<N>.«Имя параметра»,

где **«Имя канала» -** имя канала OPC-сервера, значение по умолчанию "Channel";

<Имя устройства > - имя устройства OPC-сервера, значение по умолчанию – "Device":

Ch<N> - N-ый канал учёта прибора пульсар (N=1..2, N=1..6, N=1..10 или N=1..16);

<Имя тега> - имя тега, перечень тегов представлен в таблице А.2.

Таблица А.2 – Перечень поддерживаемых ОРС-сервером оперативных параметров

N⁰	Название параметра	Имя тега	Тип доступа	Единицы измерения
1	Текущее показание (по	CurrentValue	чтение/запись	
	каждому каналу)			
2	Веса импульса каналов (по	Weight	чтение/ запись	
	каждому каналу)			
3	Номера модулей (только	NumModule	Чтение	
	для радио пульсара)			

Исторические параметры приборов Пульсар

В каждом канале учёта прибора Пульсар имеется 3 типа архива (т.е. 3 тега):

- day суточный архив;
- hour часовой архив;
- month месячный архив.

Тег исторического параметра имеет следующее имя:

<Имя канала>.<Имя устройства>.Ch<N>.<Тип архива>,

где **«Имя канала» -** имя канала OPC-сервера, значение по умолчанию "Channel";

Ch<N> - N-ый канал учёта прибора пульсар (N=1..2, N=1..6, N=1..10 или N=1..16);

<Имя тега> - имя тега, перечень тегов представлен в таблице А.3.

Таблица А.3 – Перечень поддерживаемых ОРС-сервером исторических параметров

N⁰	Название параметра	Имя тега
1	Суточный архив	day
2	Месячный архив	month
3	Часовой архив	hour